

Instant Pot®

DUO™ NOVA

Multi-Use Pressure Cooker



Safety, Maintenance & Warranty

Important Safeguards
Care & Cleaning
Warranty
Contact Information



Scanned + Archived
By:
FindMyManual.org



Full Manual, How to Videos and Recipes available online at instantpot.com
Register your product today at instantpot.com/support/register

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed:

1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. Do not touch hot surfaces. Only use side handles for carrying or moving.
3. **⚠ CAUTION** Do not place the appliance on or in close proximity to a hot gas or electric burner, or a heated oven. Heat from an external source will damage the appliance.
4. **⚠ CAUTION** Do not use near water or flame. Please keep out of direct sunlight.
5. **⚠ CAUTION** Extreme caution must be used when moving the appliance containing hot liquids. Do not move the appliance when it is under pressure.
6. Do not use the appliance for anything other than intended use.
7. For household use only. Do not use outdoors. Not for commercial use.
8. This appliance cooks under pressure. Improper use may result in scalding injury. Make certain the appliance is properly closed before operating. Refer to "Getting Started Guide".
9. Do not fill the appliance over 2/3 full. When cooking foods that expand during cooking such as rice or dried vegetables, do not fill the appliance over 1/2 full. Overfilling may cause a risk of clogging the vent pipe and developing excess pressure. Refer to "Getting Started Guide".
10. Before each use, check the steam release valve/handle, steam release pipe, anti-block shield and float valve for clogging. Refer to "Getting Started Guide".
11. Do not open the appliance until the appliance has depressurized and all internal pressure has been released. If the float valve is still up and/or the lid is difficult to open, this indicates that the appliance is still pressurized – do not force it open. Any pressure in the appliance can be hazardous. Refer to "Venting Methods" in the "Getting Started Guide" for information on releasing pressure.
12. Do not use this appliance for deep frying or pressure frying with oil.



Read this manual carefully and completely, and retain for future reference.
Failure to adhere to safety instructions may result in serious injury.

IMPORTANT SAFEGUARDS

13. Do not lean over or place your hands or face over the steam release valve/handle or float valve when the appliance is in operation or has residual pressure. Do not touch the metal portion of the lid when the appliance is in operation; this could result in injury.
14. Do not cover or obstruct the steam release valve/handle and float valve with cloth or other objects. Obstructing the steam release valve/handle and float valve can create a safety issue and may cause injury.
15. Turn the appliance off if steam escapes from the steam release valve/handle or float valve in a steady stream for longer than 3 minutes. There may be residual pressure in the appliance. Allow the appliance to depressurize naturally or release all excess pressure before opening. Refer to "Troubleshooting" in the User Manual available online.
16. Turn the appliance off if steam escapes from the sides of the lid and ensure sealing ring is properly installed. Refer to the "Getting Started Guide".
17. **⚠ CAUTION** To protect against electrical shock, do not immerse the power cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
18. A short power supply cord (35 in / 0.9 m) is provided to reduce the hazards resulting from the cord being grabbed by children, becoming entangled in, or tripping over a longer cord.
19. Always attach plug to appliance first, then plug cord into power source. To disconnect, select **Cancel**, then remove plug from power source.
20. Unplug the appliance from outlet when not in use and before cleaning. Allow the appliance to cool before adding or removing parts, and prior to cleaning or storage.
21. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug. Do not operate if the appliance malfunctions or has sustained damage of any kind, including damage to the rim or bottom of the inner pot. Contact the Customer Care Team.
22. **⚠ CAUTION** Do not let the power cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.



Read this manual carefully and completely, and retain for future reference.
Failure to adhere to safety instructions may result in serious injury.

IMPORTANT SAFEGUARDS

23. Intended for countertop use only. Keep the appliance on a stable, heat-resistant platform. Do not place the appliance on anything that may block the vents on the bottom of the appliance. Do not place on hot stove.
24. **⚠ WARNING** Spilled food can cause serious burns. Keep appliance and cord away from children. Never drape cord over edge of counter, never use outlet below counter, and never use with an extension cord.
25. When cooking meat with skin (e.g. sausage with casing), the skin can swell when heated. Do not pierce the skin as long as it is swollen; this could result in scalding injury.
26. When pressure cooking food with a doughy or thick texture, or a high fat/oil content, contents may splatter when opening the lid. Please follow recipe instructions for pressure release method. Once steam is fully released, gently shake the appliance with extreme caution and then, if necessary, release the steam again before attempting to open the lid. Refer to the "Venting Methods" in the "Getting Started Guide".
27. **⚠ CAUTION** Before inserting the inner pot into the appliance, wipe the outer surface of the inner pot and heating element to ensure they are dry and free of food debris. Refer to "Care & Cleaning".
28. Do not attempt to repair, replace, or modify components of the appliance, as this may cause electric shock, fire or injury, and will void the warranty.
29. Do not tamper with any of the safety mechanisms.
30. Do not use appliance in electrical systems other than 120V/60Hz for North America. Do not use with power converters or adapters.
31. This appliance is NOT to be used by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities. Close supervision is necessary when any appliance is used near children and these individuals. Children should not play with this appliance.
32. To reduce the risk of pressure leakage, cook only in an authorized Instant Pot® inner pot.
33. To prevent personal injury and damage to the appliance, only replace the sealing ring with an authorized Instant Pot® sealing ring. Refer to "Getting Started Guide".



Read this manual carefully and completely, and retain for future reference.
Failure to adhere to safety instructions may result in serious injury.

IMPORTANT SAFEGUARDS

34. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠ WARNING

To avoid injury, read and understand instruction manual before using this machine.

⚠ WARNING

Electrical shock hazard. Use grounded outlet only. DO NOT remove ground. DO NOT use an adapter. DO NOT use an extension cord. Failure to follow instructions can cause electrical shock and/or death.

NOTICE

THE FAILURE TO FOLLOW ANY OF THE IMPORTANT SAFEGUARDS AND THE IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE IS A MISUSE OF YOUR APPLIANCE THAT CAN VOID YOUR WARRANTY AND CREATE THE RISK OF SERIOUS INJURY.

Special Cord Set Instructions


As per UL safety requirements, a short power supply cord (0.6 m to 0.9 m) is provided to reduce the hazards resulting from grabbing, entanglement and tripping.

This appliance has a 3-prong grounding plug. To reduce the risk of electric shock, plug the power cord into a grounded (earthed) electrical outlet that is easily accessible.


Product Specifications



Model : Duo Nova Mini



700W



120V ~ 60 Hz



3 Quart



4.08 kg / 8.9 lb



in : 11.4L x 10.2L x 11H
cm : 29.2L x 25.9L x 27.9H

Model : Duo Nova 60

1000W

120V ~ 60 Hz

6 Quart

5.53 kg / 12.2 lb

in : 13.3L x 12.2L x 12.5H
cm : 34L x 31L x 31.7H

Model : Duo Nova 80

1200W

120V ~ 60 Hz

8 Quart

7.08 kg / 15.6 lb

in : 14.8L x 13.6L x 14.H
cm : 37.6L x 34.3L x 36.8H

The models listed here are representative of all models in the Duo Nova series.
For a complete list of colors and patterns, visit [instantpot.com](https://www.instantpot.com).



Read this manual carefully and completely, and retain for future reference.
Failure to adhere to safety instructions may result in serious injury.

Care & Cleaning

Unplug your Instant Pot and let it cool before cleaning. Let all surfaces dry thoroughly before use.

Part	Instruction	Cleaning Method
Accessories • Steam Rack • Condensation Collector	• Wash after each use. • Never use harsh chemical detergents, powders or scouring pads on accessories. • For dishwasher, place on top rack. • Empty and rinse condensation collector after each use.	
Lid & Parts • Anti-Block Shield • Sealing Rings • Steam Release Valve • Float Valve • Float Valve Silicone Cap	• Wash after each use with hot water and mild dish soap and allow to air dry, or place in top rack of dishwasher. • Remove all small parts from lid before washing • With steam release valve and anti-block shield removed, clean interior of steam release pipe to prevent clogging. • To drain water from the lid after dishwashing, grasp the lid handle and hold the lid vertically over a sink, then turn it 360°— similar to turning a steering wheel. • After cleaning, store the lid upside down on the cooker base. • Store sealing rings in a well-ventilated area to decrease residual odor of flavorful meals. To eliminate odors, add 1 cup (8 oz / 250 mL) water and 1 cup (8 oz / 250 mL) white vinegar to inner pot, and run Pressure Cook for 5-10 minutes, then QR pressure.	Dishwasher Safe & Hand Washable
Inner Pot	• More acute hard water staining may require a vinegar dampened sponge and some scrubbing. If there is tough or burned food residue at the bottom, soak in hot water for a few hours for easy cleaning. • Wash after each use • Ensure all exterior surfaces are dry before placing in cooker base.	
Detachable Power Cord (3 & 6 Quart models are detachable)	• Use a barely-damp cloth to wipe any particles off power cord.	
Cooker Base	• Wipe the inside of the outer pot as well as the condensation rim with a barely-damp cloth, and allow to air dry. • Clean cooker base and control panel with a soft, barely-damp cloth or sponge.	Damp Cloth Only

⚠ WARNING			
Ensure heating element remains dry at all times.	Do not immerse cooker base in water or attempt to cycle through dishwasher.	Do not submerge power cord at any time.	Do not wet prongs of power cord.

Warranty

Limited Warranty

This Limited Warranty is effective for one year from the date of original consumer purchase. Proof of original purchase date and, if requested by an authorized representative of Instant Brands Inc. ("Instant Brands"), return of your appliance, is required to obtain service under this Limited Warranty. Provided that this appliance is operated and maintained in accordance with written instructions attached to or furnished with the appliance, Instant Brands will, in its sole and exclusive discretion, either: (i) repair defects in materials or workmanship; or (ii) replace the appliance. In the event that your appliance is replaced, the Limited Warranty on the replacement appliance will expire 12 months from the date of original consumer purchase.

This Limited Warranty extends only to the original purchaser and use of the appliance in the United States of America and Canada. This warranty does not cover units that are used outside of the United States of America and Canada.

Any modification or attempted modification to your appliance may interfere with the safe operation of the appliance and will void this Limited Warranty. This Limited Warranty does not apply in respect of any appliance or any part thereof that has been altered or modified unless such alterations or modifications were expressly authorized by an Instant Brands representative.

Limitation and Exclusions

The liability of Instant Brands, if any, for any allegedly defective appliance or part shall in no circumstances exceed the purchase price of a comparable replacement appliance.

This Limited Warranty does not cover:

1. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, neglect, unreasonable use, use contrary to the operating instructions, normal wear and tear, commercial use, improper assembly, disassembly, failure to provide reasonable and necessary maintenance, fire, flood, acts of God or repair by anyone unless directed by an Instant Brands Representative;
2. Repairs where your appliance is used for other than normal, personal use or when it is used in a manner that is contrary to published user or operator instructions; or
3. Use of unauthorized parts and accessories, or repairs to parts and systems resulting from unauthorized repairs or modifications made to this appliance.

The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by you.

Warranty

Disclaimer of Implied Warranties

EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, INSTANT BRANDS MAKES NO WARRANTIES, CONDITIONS OR REPRESENTATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, BY STATUTE, USAGE, CUSTOM OF TRADE OR OTHERWISE WITH RESPECT TO THE APPLIANCES OR PARTS COVERED BY THIS WARRANTY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES, CONDITIONS, OR REPRESENTATIONS OF WORKMANSHIP, MERCHANTABILITY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR DURABILITY.

Some states or provinces do not allow for the exclusion of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. In these states and provinces, you have only the implied warranties that are expressly required to be provided in accordance with applicable law.

Limitation of Remedies;

Exclusion of Incidental and Consequential Damage

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE APPLIANCE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED HEREIN. INSTANT BRANDS SHALL NOT BE LIABLE FOR INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE APPLIANCE OR DAMAGES WITH RESPECT TO ANY ECONOMIC LOSS, PERSONAL INJURY, LOSS OF PROPERTY, LOSS OF REVENUES OR PROFITS, LOSS OF ENJOYMENT OR USE, COSTS OF REMOVAL, INSTALLATION OR OTHER INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE OR KIND.

Warranty Registration

Please visit www.instantpot.com/support/register to register your new Instant Brands™ appliance and validate your warranty within thirty (30) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase, model number (found on the back of your appliance) and serial number (found on the bottom of your appliance) along with your name and email address. The registration will enable us to keep you up to date with product developments, recipes and contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering, you acknowledge that you have read and understand the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

Warranty Service

To obtain service under this warranty, please contact our Customer Service Department by phone at 1-800-828-7280 or by email to support@instantpot.com. You can also create a support ticket online at www.instantpot.com/support. If we are unable to resolve the problem, you may be asked to send your appliance to the Service Department for quality inspection. Instant Brands is not responsible for shipping costs related to warranty service, save and except for shipping costs associated with the return of your appliance from Canada or within the 48 contiguous states and the District of Columbia of the United States of America, as provided herein. When returning your appliance, please include your name, mailing address, email address, phone number, and proof of the original purchase date as well as a description of the problem you are encountering with the appliance.

Instant Pot

Instant Brands Inc.

11 - 300 Earl Grey Dr., Suite 383

Ottawa, Ontario

K2T 1C1

Canada

Register your product today at:
instantpot.com/support/register

instantpot.com
store.instantpot.com

Contact Customer Care:

1-800-828-7280

support@instantpot.com

[instantpot.com/#Chat](https://www.instantpot.com/#Chat)

Copyright © 2019 Instant Brands™ Inc

602-0102-03

Instant Pot®

DUO^{MC} NOVA

Autocuiseur multifonction



Sécurité,
maintenance
et garantie

Précautions importantes
Entretien et nettoyage
Garantie
Informations de contact



Manuel complet et vidéos d'instructions disponibles sur instantpot.com
Enregistrez votre produit aujourd'hui sur instantpot.com/support/register

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Vous devriez toujours suivre les mesures de sécurité de base quand vous utilisez des appareils électriques :

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Ne transportez ou ne déplacez l'appareil qu'à l'aide des poignées latérales.
3. **⚠ ATTENTION** Ne placez pas l'appareil sur un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chaud, ou à proximité de ces derniers. La chaleur provenant d'une source externe endommagerait l'appareil.
4. **⚠ ATTENTION** N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau ou des flammes. Gardez à l'abri de la lumière directe du soleil.
5. **⚠ ATTENTION** Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous déplacez l'appareil contenant du liquide chaud. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est sous pression.
6. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
7. Réservé à un usage domestique. Ne pas utiliser à l'extérieur. Non conçu pour usage commercial.
8. Cet appareil cuit sous pression. Une utilisation inadéquate peut entraîner des brûlures. Assurez-vous que l'appareil est bien fermé avant de l'utiliser. Reportez-vous à la section « Pour commencer » dans le livret « Guide de démarrage ».
9. Ne remplissez pas l'appareil à plus des 2/3 de sa capacité. Lorsque vous cuisez des aliments dont le volume gonfle au cours de la cuisson, p. ex. le riz ou les légumes secs, ne remplissez pas l'appareil à plus de la moitié de sa capacité. Un remplissage excessif peut entraîner un risque d'obstruction de l'évent de la soupape de pression et causer une surpression. Reportez-vous à la section « Guide de démarrage ».
10. Avant chaque utilisation, vérifiez que la poignée d'évacuation de la vapeur, l'évent de la soupape de pression, le dispositif antiblocage et la soupape à flotteur ne sont pas obstrués et fonctionnent normalement. Reportez-vous à la section « Pour commencer » dans le livret « Guide de démarrage ».



Lisez ce manuel attentivement et en entier, et conservez-le pour consultation ultérieure.
Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

11. N'ouvrez pas l'appareil avant qu'il soit dépressurisé et que toute la pression interne soit évacuée. Une soupape à flotteur toujours élevée ou un couvercle difficile à ouvrir indique que l'appareil est toujours pressurisé - ne tentez pas d'en forcer l'ouverture. Toute pression dans l'appareil risque d'être dangereuse. Reportez-vous à la section « Méthodes d'évacuation » dans le livret « Guide de démarrage » pour en savoir plus sur la façon de relâcher la pression.
12. N'utilisez pas cet appareil pour la friture ou la cuisson sous pression avec de l'huile.
13. Ne vous penchez pas vers l'appareil et ne placez ni votre visage ni vos mains au-dessus de la poignée d'évacuation de la vapeur ou de la soupape à flotteur lorsque l'appareil fonctionne ou est toujours sous pression résiduelle. Ne touchez pas à la partie métallique du couvercle lorsque l'appareil fonctionne, car cela pose des risques de blessures.
14. Ne couvrez pas ou n'obstruez pas la soupape de pression ou la poignée d'évacuation de la vapeur et la soupape à flotteur avec un chiffon ou d'autres objets. L'obstruction de la poignée d'évacuation de la vapeur ou de la soupape à flotteur peut entraîner un risque de sécurité et causer des blessures.
15. Arrêtez l'appareil si la vapeur s'échappe de la poignée d'évacuation de la vapeur ou de la soupape à flotteur dans un jet constant pendant plus de trois minutes. Une pression résiduelle peut subsister dans l'appareil. Laissez l'appareil se dépressuriser naturellement ou libérez la pression excédentaire avant de l'ouvrir. Reportez-vous à la section « Dépannage » en ligne.
16. Arrêtez l'appareil si la vapeur s'échappe par les bords du couvercle et vérifiez que le joint d'étanchéité est installé correctement. Reportez-vous à la section « Pour commencer » dans le livret « Guide de démarrage ».
17. **⚠ ATTENTION** Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
18. Un cordon d'alimentation court (35 po/0,9 m) est fourni pour réduire les risques de saisie par les enfants, d'emmêlement ou de trébuchement sur un cordon plus long.



Lisez ce manuel attentivement et en entier, et conservez-le pour consultation ultérieure.
Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

19. Commencez toujours par fixer la fiche sur l'appareil, puis branchez le cordon dans la prise de courant. Pour le débrancher, sélectionnez « **Cancel** » (Annuler), puis retirez la fiche de la prise de courant.
20. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant d'ajouter ou de retirer des accessoires et avant de le nettoyer ou de le ranger.
21. Ne faites pas fonctionner l'appareil dont la fiche ou le cordon est endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a subi des dommages de quelque nature que ce soit, y compris des dommages au bord ou au fond du récipient interne. Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle.
22. **⚠ ATTENTION** Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur le bord de la table ou du comptoir ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
23. Destiné à une utilisation sur comptoir uniquement. Gardez l'appareil sur une plateforme stable et résistante à la chaleur. Ne mettez l'appareil sur aucune surface risquant de bloquer les événements du bas. Ne le mettez pas sur une cuisinière chaude.
24. **⚠ AVERTISSEMENT** Les aliments renversés peuvent causer de graves brûlures. Gardez l'appareil et le cordon hors de portée des enfants. Ne laissez jamais le cordon pendre du comptoir, n'utilisez jamais une prise sous le comptoir ni de rallonge.
25. Lorsque vous cuisinez de la viande avec la peau (p. ex. saucisse avec boyau), la peau peut gonfler lorsqu'elle est chauffée. Ne percez pas la peau tant qu'elle est gonflée, car cela pourrait provoquer des brûlures.
26. Lors de la cuisson sous pression de plats à texture pâteuse ou épaisse ou contenant beaucoup de gras ou d'huile, le contenu peut être éjecté à l'ouverture du couvercle. Veuillez suivre les instructions de la recette pour connaître la méthode d'évacuation de la pression. Une fois la vapeur entièrement évacuée, secouez l'appareil doucement et avec extrême précaution et, au besoin, évacuez à nouveau la pression avant de retirer le couvercle. Reportez-vous à la section « Méthodes d'évacuation » dans le livret « Guide de démarrage ».

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez ce manuel attentivement et en entier, et conservez-le pour consultation ultérieure.
Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

27. **⚠ ATTENTION** Avant d'insérer le récipient interne dans l'appareil, essuyez sa surface extérieure et l'élément de cuisson pour vous assurer qu'ils sont secs et exempts de matière alimentaire. Reportez-vous à la section « Entretien et nettoyage ».
28. N'essayez pas de réparer, de remplacer ou de modifier les composants de l'appareil, car cela vous expose à un choc électrique, à un incendie ou à des blessures en plus d'annuler la garantie.
29. Ne modifiez aucun des mécanismes de sécurité.
30. Pour les installations électriques de 120 V/60 Hz pour l'Amérique du Nord seulement. N'utilisez pas l'appareil avec des convertisseurs de puissance ou des adaptateurs.
31. Cet appareil NE doit PAS être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé à proximité d'enfants. Les enfants ne devraient pas jouer avec cet appareil.
32. Pour éviter toute blessure corporelle et tout dommage à l'appareil, ne remplacez la joint d'étanchéité que par une joint d'étanchéité Instant Pot® autorisée. Reportez-vous au « Guide de démarrage ».
33. Pour réduire le risque de fuite de pression, ne cuisinez que dans un récipient interne Instant Pot® autorisé.
34. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil risque de provoquer des blessures.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures, lisez et comprenez le manuel d'instructions avant d'utiliser cette machine.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique. Utilisez une prise de terre uniquement. NE PAS enlever le sol. N'utilisez pas un adaptateur. NE PAS utiliser de rallonge. Ne pas suivre ces instructions peut provoquer un choc électrique et / ou la mort.

AVIS

LE NON-RESPECT DE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET LES INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE SONT UN MAUVAIS USAGE DE VOTRE APPAREIL POUVANT ANNULER VOTRE GARANTIE ET CRÉER UN RISQUE DE BLESSURE GRAVE.

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez ce manuel attentivement et en entier, et conservez-le pour consultation ultérieure.
Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Instructions spéciales pour le cordon

Un cordon d'alimentation court (35 po/0,9 m) est fourni pour réduire les risques de saisie par les enfants, d'emmêlement ou de trébuchement sur un cordon plus long.

Cet appareil est doté d'une fiche de mise à la terre à 3 broches. Pour réduire les risques d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique mise à la terre et facilement accessible.


Spécifications du produit



Modèle : Duo Nova Mini



700 W



120V ~ 60 Hz



3 Pintes



4,08 kg / 8,9 lb



in : 11,4L x 10,2L x 11H
cm : 29,2L x 25,9L x 27,9H

Modèle : Duo Nova 60

1000 W

120V ~ 60 Hz

6 Pintes

5,53 kg / 12,2 lb

in : 13,3L x 12,2L x 12,5H
cm : 34L x 31L x 31,7H

Modèle : Duo Nova 80

1200 W

120V ~ 60 Hz

8 Pintes

7,08 kg / 15,6 lb

in : 14,8L x 13,6L x 14,H
cm : 37,6L x 34,3L x 36,8H

Les modèles cités dans ce tableau sont représentatifs de tous les modèles de la série Duo Nova.
Pour une liste complète des couleurs et des motifs, visitez instantpot.com.



Lisez ce manuel attentivement et en entier, et conservez-le pour consultation ultérieure.
Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves.

Entretien et nettoyage

Débranchez votre Instant Pot et laissez-le refroidir jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante avant de le nettoyer.

Pièce	Conseil de nettoyage	Méthode de nettoyage
Accessoires • Grille de cuisson à vapeur • Collecteur de condensation	• Nettoyer après chaque utilisation. • Ne jamais utiliser de produit chimique agressif, de poudre ou de tampon à récurer pour nettoyer les accessoires. • Placer dans le panier supérieur du lave-vaisselle. • Vider le collecteur de condensation après chaque utilisation.	Lavable au lave-vaisselle et par mains
Couvercle et petites pièces • Dispositif antiblocage • Joint d'étanchéité • Soupape d'évacuation de la vapeur • Soupape à flotteur • Joint en silicone de la soupape à flotteur	• Après chaque utilisation, nettoyer à l'eau chaude et au détergent à vaisselle doux et laisser sécher à l'air ou placer dans le panier supérieur du lave-vaisselle. • Retirer toutes les petites pièces du couvercle avant le nettoyage. • Toutes les petites pièces doivent être retirées après quelques cycles de cuisson pour un nettoyage de routine et chaque fois que des particules de nourriture sont visibles. • Pour évacuer l'eau du couvercle après un passage au lave-vaisselle, prendre la poignée du couvercle et tenir le couvercle à la verticale au-dessus d'un évier, puis le faire tourner à 360°, comme si vous tourniez un volant. • Après le nettoyage, ranger le couvercle à l'envers sur la base de l'autocuiseur. • Ranger les joints d'étanchéité dans un endroit bien aéré pour réduire l'odeur résiduelle des mets parfumés. Pour éliminer les odeurs, ajouter une tasse (250 ml/8 oz) d'eau et une tasse (250 ml/8 oz) de vinaigre blanc dans le récipient interne, puis activer la cuisson sous pression pendant cinq à dix minutes et évacuer la pression selon la méthode QR.	
Récipient interne	• Enlever les taches les plus tenaces causées par l'eau dure en les frottant à l'aide d'une éponge imbibée de vinaigre. Si des aliments brûlés ont durci au froid, laisser tremper dans de l'eau chaude pendant quelques heures pour faciliter le nettoyage. • Nettoyer après chaque utilisation. • S'assurer que toutes les surfaces extérieures sont bien sèches avant de placer les pièces dans la base de l'autocuiseur.	

⚠ AVERTISSEMENT

S'assurer que l'élément chauffant reste sec en tout temps.

Ne pas immerger la base de l'autocuiseur dans l'eau ou tenter de la passer au lave-vaisselle.

Ne jamais submerger le cordon d'alimentation.

Ne pas mouiller les broches du cordon d'alimentation.

Entretien et nettoyage

Pièce	Conseil de nettoyage	Méthode de nettoyage
Cordon d'alimentation (Modèles 3 et 6 pintes sont amovible)	Utiliser un chiffon légèrement humide pour essuyer toute particule du cordon d'alimentation.	Essuyer avec un chiffon humide
Base de l'appareil	- Après chaque utilisation, essuyer l'intérieur du récipient externe ainsi que le bord du collecteur de condensation à l'aide d'un chiffon légèrement humide et laisser sécher à l'air. - Nettoyer la base de l'autocuiseur et le panneau de commande à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge légèrement humide.	

Garantie

Garantie limitée

La présente garantie limitée est en vigueur pendant la période d'un an débutant à la date de l'achat initial de l'appareil par le consommateur. Pour obtenir du service en vertu des modalités de la présente garantie limitée, vous devez fournir une preuve de la date de l'achat initial et, sur demande d'un représentant autorisé d'Instant Brands Inc. (« Instant Brands »), retourner votre appareil. Pourvu que l'appareil ait été utilisé et entretenu conformément aux instructions écrites apposées sur celui-ci ou fournies avec celui-ci, Instant Brands, à son entière discrétion : (i) réparera les défauts de matériaux et de fabrication; ou (ii) remplacera l'appareil. Si votre appareil est remplacé, la garantie limitée applicable à l'appareil de remplacement expirera à la fin de la période de 12 mois débutant à la date de l'achat initial.

La présente garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur initial et à l'utilisation de l'appareil aux États-Unis et au Canada. Elle ne couvre pas les unités qui sont utilisées à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

Toute modification ou tentative de modification de votre appareil pourrait compromettre son fonctionnement sécuritaire et annulera la présente garantie limitée. La présente garantie limitée ne s'applique pas aux appareils ou aux pièces qui ont été modifiés, sauf si un représentant d'Instant Brands a autorisé expressément les modifications en question.

Limitations et exclusions

La responsabilité qui incombe à Instant Brands, le cas échéant, relativement à tout appareil ou pièce prétendument défectueux n'excèdera en aucune circonstance le prix d'achat d'un appareil de remplacement comparable.

La présente garantie limitée ne couvre pas ce qui suit :

- Les dommages découlant d'un accident, d'une modification, d'une négligence, d'une utilisation abusive, déraisonnable ou contraire aux instructions d'utilisation, de l'usure normale ou commerciale, d'un mauvais assemblage, d'un désassemblage, du fait que l'entretien raisonnable et nécessaire n'a pas été effectué, d'un incendie, d'une inondation, d'une catastrophe naturelle ou d'une réparation effectuée par quiconque, sauf si effectuée conformément aux directives d'un représentant d'Instant Brands;
- Les réparations requises découlant du fait que votre appareil n'a pas fait l'objet d'une utilisation normale et personnelle ou a été utilisé d'une manière qui est contraire aux instructions d'utilisation publiées;
- L'utilisation de pièces et d'accessoires non autorisés ou la réparation de pièces et de systèmes résultant de réparations ou de modifications non autorisées dont l'appareil a fait l'objet.

En pareilles circonstances, vous devrez assumer le coût de la réparation ou du remplacement de l'appareil.

AVERTISSEMENT

S'assurer que l'élément chauffant reste sec en tout temps.	Ne pas immerger la base de l'autocuiseur dans l'eau ou tenter de la passer au lave-vaisselle.	Ne jamais submerger le cordon d'alimentation.	Ne pas mouiller les broches du cordon d'alimentation.
--	---	---	---

Garantie

Exclusion de garanties implicites

SAUF POUR CE QUI EST EXPRESSÉMENT PRÉVU DANS LES PRÉSENTES ET DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, INSTANT BRANDS NE DONNE AUCUNE GARANTIE, NE POSE AUCUNE CONDITION ET NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, EXPLICITE OU IMPLICITE, PAR EFFET DE LA LOI, DU FAIT DE L'USAGE OU D'UNE PRATIQUE COMMERCIALE COURANTE OU POUR UNE AUTRE RAISON, À L'ÉGARD DES APPAREILS OU DES PIÈCES VISÉS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, Y COMPRIS LES GARANTIES, LES CONDITIONS OU LES DÉCLARATIONS QUANT À LA QUALITÉ DE FABRICATION, À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER OU À LA DURABILITÉ.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion de garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptabilité à un usage particulier, alors cette limitation pourrait ne pas s'appliquer à vous. Dans ces États et provinces, vous disposerez uniquement des garanties implicites qui doivent vous être expressément accordées en vertu des lois applicables.

Limitation de recours et exclusion de dommages consécutifs et indirects

LE SEUL RECOURS DONT VOUS DISEPOSEZ EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSISTE À FAIRE RÉPARER OU REMPLACER L'APPAREIL DE LA MANIÈRE PRÉVUE DANS LES PRÉSENTES. INSTANT BRANDS N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS QUI DÉCOULENT DE L'UTILISATION OU DU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL OU DES DOMMAGES LIÉS À DES PERTES ÉCONOMIQUES, À DES BLESSURES CORPORELLES, À UNE PERTE DE BIENS, DE REVENUS OU DE PROFITS, À UNE PERTE DE JOUISSANCE OU D'UTILISATION, À DES FRAIS D'ENLÈVEMENT OU D'INSTALLATION OU À D'AUTRES DOMMAGES INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

Enregistrement de la garantie

Veillez-vous rendre au www.instantpot.com/support/register pour enregistrer votre nouvel appareil Instant Brands™ et valider votre garantie dans les trente (30) jours suivant la date de l'achat. Vous devrez fournir le nom du magasin, la date de l'achat, le numéro de modèle (qui se trouve au dos de votre appareil) et le numéro de série (qui se trouve sous votre appareil) ainsi que votre nom et votre adresse électronique. L'enregistrement nous permettra de vous informer sur les nouveaux produits, de vous faire parvenir des recettes et de communiquer avec vous dans le cas peu probable de la publication d'un avis relatif à la sécurité d'un produit. En enregistrant votre appareil, vous reconnaissez que vous avez lu et que vous comprenez les instructions d'utilisation ci-jointes et les avertissements qui y sont donnés.

Service de garantie

Pour obtenir du service en vertu de la présente garantie limitée, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle, par téléphone au 1 800 828-7280 ou par courriel à l'adresse support@instantpot.com. Vous pouvez également ouvrir un billet de service en ligne à l'adresse www.instantpot.com/support. Si nous ne sommes pas en mesure de régler le problème, vous pourriez être appelé à envoyer votre appareil au service après-vente pour qu'une inspection de la qualité soit effectuée. Instant Brands n'est pas responsable des frais d'expédition liés au service de garantie, sauf pour ceux qui sont liés au retour de votre appareil à partir du Canada ou de l'un des 48 États contigus et du district de Columbia des États-Unis, de la manière prévue aux présentes. Lorsque vous retournez votre appareil, veuillez fournir votre nom, votre adresse postale, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone et une preuve de la date de l'achat initial, ainsi qu'une description du problème que présente l'appareil.

Instant Pot®

Instant Brands Inc.
11 - 300 Earl Grey Dr., Suite 383
Ottawa, Ontario
K2T 1C1
Canada

Enregistrez votre produit dès aujourd'hui à l'adresse :

instantpot.com/support/register

instantpot.com
store.instantpot.com

Service à la clientèle:

1-800-828-7280

support@instantpot.com

[instantpot.com/#Chat](https://www.instantpot.com/#Chat)