

MUSSEL BOUND Tile Spacers



Scanned + Archived
By:
FindMyManual.org



INCLUDES
3 COMMON WALL
TILE GROUT WIDTHS



INSTRUCTIONS

1. Select spacer thickness that fits between the tiles of the mosaic tile sheet or individual tiles.

Red:	1/16"	1.5 mm
Blue:	3/32"	2 mm
Orange:	1/8"	3 mm
2. Place spacer flat side against edge of tile or other surface ensuring spacer edge contacts adhesive mat. Spacer will stay in place as you position next tile (*see photo*). Use multiple spacers as needed.
3. Remove spacer(s) from grout line and use again with next tile to be positioned.

INSTRUCCIONES

1. Seleccione el grosor del espaciador de forma que se ajuste entre los azulejos de la lámina de azulejos de mosaico, o azulejos individuales.

Rojo: 1/16 pulg. 1.5 mm

Azul: 3/32 pulg. 2 mm

Naranja: 1/8 pulg. 3 mm

2. Coloque el espaciador de forma plana frente al borde del azulejo u otra superficie para asegurar que los bordes del espaciador estén en contacto con el tapete adhesivo. El espaciador se quedará en su lugar mientras coloca el siguiente azulejo (*vea la imagen*). Utilice varios espaciadores según sea necesario.
3. Retire los espaciadores de la línea de lechada y utilícelos nuevamente con el siguiente azulejo que necesite posicionar.

INSTRUCTIONS

1. Choisissez des cales d'espacement dont l'épaisseur s'adapte entre les carreaux de la feuille de mosaïque ou les carreaux individuels.

Rouge: 1/16 po 1,5 mm

Bleu: 3/32 po 2 mm

Orange: 1/8 po 3 mm

2. Placez la cale d'espacement côté plat contre le bord du carreau ou d'une autre surface en veillant à ce que la cale entre en contact avec le tapis adhésif. La cale d'espacement restera en place pendant le positionnement du carreau suivant (*photo*). Utilisez plusieurs cales d'espacement selon le besoin.
3. Retirez la ou les cales d'espacement de la ligne de coulis et réutilisez-les avec le carreau suivant à poser.