

Pizza Cutter Coupe-pizza Cortapizza

Exclusive Pizza Cutter with 4 inch/10 cm cutting wheel cuts through thick or crispy crust pizzas, pancakes, sandwiches, pastries and more. Contoured handle and angled blade make the handle more comfortable to hold when in use. Built-in finger guard keeps fingers away from blade.

Made in Taiwan/Fabriqu      Taiwan/Hecho en Taiw  n
Printed in Taiwan/Imprim      Taiwan/Impreso en Taiw  n

SAFETY AND USE INSTRUCTIONS



Read, understand, and follow all Safety and Use Instructions to avoid injury

Save these instructions



1T1302-T-08/07

SAFETY INSTRUCTIONS

! CAUTION !

Very sharp blade can injure you.

- **Keep fingers away from blade when using and cleaning.**
- **Keep out of children's reach.**
- **Store in protective storage cover.**

USE AND CARE INSTRUCTIONS

- Wash prior to first use; dishwasher-safe.
- Holding handle, roll blade wheel in one continuous motion to cut through food.
- Three-year guarantee for noncommercial use. Refer to sales receipt for details.

  The Pampered Chef, Ltd., 2007

For information about our products,
visit www.pamperedchef.com

Coupe-pizza

Ce coupe-pizza exclusif, gr  ce    sa roulette de 10 cm/4 po, permet de d  couper les pizzas    cro  tes   paisses ou croustillantes, les cr  pes, les sandwichs, les p  tisseries et bien d'autres mets. Une poign  e profil  e et une lame inclin  e rendent la poign  e plus confortable    l'utilisation. Le prot  ge-doigt int  gr   garde les doigts loin de la lame.

INSTRUCTIONS DE S  CURIT   ET D'UTILISATION



Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions de s  curit   et d'utilisation pour   viter de vous blesser.

Conservez ces instructions.



Scanned + Archived
By:
FindMyManual.org

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

⚠ ATTENTION ⚠

La lame extrêmement tranchante présente un risque de blessure.

- Maintenez vos doigts éloignés de la lame lorsque vous l'utilisez et la nettoyez.
- Gardez hors de la portée des enfants.
- Rangez le couteau dans l'étui de rangement protecteur.

DIRECTIVES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Lavez le produit avant de l'utiliser pour la première fois. Lavable au lave-vaisselle.
- Tenez le manche et faites rouler la roulette d'un mouvement continu pour découper les aliments.
- Garantie de trois ans pour un usage non commercial. Veuillez consulter le reçu d'achat pour de plus amples renseignements.

Pour de l'information sur nos produits,
visitez www.pamperedchef.com

©Corporation The Pampered Chef—Canada, 2007



Cortapizza

El exclusivo Cortapizza con rueda para cortar de 4 pulgadas/10 cm corta pizzas gruesas o crujientes, panqueques, sándwiches, pastelitos y muchas otras cosas. El mango contorneado y la hoja en ángulo hacen que el mango sea más cómodo al utilizar el producto. El protector de dedos incorporado mantiene los dedos lejos de la hoja.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y DE USO



Lee, comprende y sigue todas las Instrucciones de seguridad y de uso para evitar lesiones

Guarda estas Instrucciones

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

La hoja muy filosa puede causarte lesiones.

- Mantén los dedos lejos de la hoja durante el uso y el lavado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Guarda el producto en una funda protectora para almacenar.

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- Lava el producto antes del primer uso; es apto para el lavaplatos automático.
- Sosteniendo el mango, haz rodar la hoja con un movimiento continuo para atravesar los alimentos.
- Tres años de garantía para uso no comercial. Para más información, consulta el recibo de venta.

Vaya a www.pamperedchef.com para obtener información sobre nuestros productos

©The Pampered Chef, Ltd., 2007