










ZURU

METAL MACHINES


SPEED HEROES™




4+



1




2




3




4




5




6




7



8




9




10









11




12






8



9





10




11




12





3x AG13/A76/LR44



COLLECT THEM ALL!
COLLECTIONNE-LES TOUS!
¡COLECCIONALOS TODOS!
SAMMLE SIE ALLE!
COLLEZIONALI TUTTI!



WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.

ATTENTION:
DANGER D'ÉTOUFFEMENT-Petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ES: Advertencia. Partes pequeñas. Peligro de atragantamiento.
NL: Waarschuwing. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
DE: ACHTUNG! Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
IT: Avvertenza. Piccole parti. Rischio di soffocamento.
PT: Atenção. Pequenas partes. Risco de asfixia.
DK: Advarsel. Små dele. Kvælningssfare.

AR: تحذير. أجزاء صغيرة. خطر الاختناق.



IMPORTANT: BATTERY INFORMATION EN

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage: Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -). Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short-circuited. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak. **WARNING:** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. **ATTENTION:** Please keep this instruction as it contains important information.

IMPORTANT : INFORMATIONS SUR LES PILES FR

Dans des circonstances exceptionnelles, du liquide peut s'échapper des piles et causer une brûlure chimique ou abîmer votre produit. Pour éviter la fuite des piles : Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Retirez les piles rechargeables du produit avant de les recharger. Les batteries rechargeables ne doivent être rechargées que sous la supervision d'un adulte. Ne mélangez pas les piles alcalines, les piles standard (carbone-zinc), ou les piles rechargeables. Ne mélangez pas les piles usagées et les piles neuves. Seules des piles du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé doivent être utilisées. Insérez les piles en respectant la polarité (+ et -). Les piles usées doivent être enlevées du jouet. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Éliminez les piles de manière responsable. Ne jetez pas ce produit au feu. Les piles à l'intérieur peuvent exploser ou fuir. **ATTENTION!** mettez immédiatement au rebut les piles usagées. Tenez les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont été ingérées ou introduites accidentellement dans une partie quelconque du corps, comme le nez ou les oreilles, consultez immédiatement un médecin. **ATTENTION :** veuillez conserver ces instructions car elles contiennent des informations importantes.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA: ES

En circunstancias excepcionales, las baterías pueden derramar líquidos que pueden causar lesiones por quemaduras químicas o estropear el producto. Para evitar derrames de la batería: Las baterías no recargables no deben recargarse. Las baterías recargables deben sacarse del producto antes de cargarlas. Las baterías recargables deben cargarse únicamente bajo la supervisión de un adulto. No mezclar baterías alcalinas, estándar (carbóno-zinc) o recargables. No mezclar baterías viejas con nuevas. Se recomienda usar únicamente baterías del mismo tipo o de un tipo equivalente. Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta (+ y -). Las baterías gastadas deben sacarse del producto. Las terminales de suministro no deben entrar en cortocircuito. Las baterías deben desecharse de manera segura. Este producto no debe desecharse en el fuego. Las baterías en el interior pueden explotar o tener derrames. **ADVERTENCIA:** Deseche las baterías usadas inmediatamente. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las baterías pueden haber sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato. **ATENCIÓN:** Conserve estas instrucciones, ya que contienen información importante.

BELANGRIJK: INFORMATIE BATTERIJ NL

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de batterijen gaan lekken, wat chemische brandwonden kan veroorzaken en het product onbruikbaar kan maken. Om lekkage van batterijen te voorkomen: Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Oplaadbare batterijen moeten uit het product worden verwijderd voordat ze worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Gebruik geen alkaline-, standaard- (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen door elkaar. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardige type als aanbevolen mogen worden gebruikt. Batterijen moeten met de juiste polariteit (+ en -) worden geplaatst. Leg de batterijen niet uit het product worden verwijderd. De toevoerklemmen mogen niet worden kortgesloten. Gooi batterijen veilig weg. Gooi dit product niet weg in vuur. De batterijen in het product kunnen ontploffen of lekken. **WAARSCHUWINGEN:** Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Raadpleeg, als je denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel terecht zijn gekomen, onmiddellijk medische hulp. **ATTENTIE:** Bewaar deze gebruiksaanwijzing; deze bevat belangrijke informatie.

WICHTIG: BATTERIE-INFORMATIENEN DE

In außerordentlichen Umständen können aus den Batterien Flüssigkeiten auslaufen, die Verletzungen durch chemische Verätzungen hervorrufen oder Ihr Produkt zerstören können. Um einen Batterie-Auslauf zu vermeiden: Einwegbatterien dürfen nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden. Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Alkali-, Standard- (Kohlenstoff-Zink) oder aufladbare Batterien nicht gemeinsam verwenden. Alte und neue Batterien nicht gemeinsam verwenden. Nur Batterien des empfohlenen Typs oder deren Äquivalente dürfen verwendet werden. Batterien müssen mit der korrekten Polarität eingesetzt werden (+ und -). Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien müssen sicher entsorgt werden. Dieses Produkt nicht durch Verbrennen entsorgen. Dabei könnten die Batterien explodieren oder auslaufen. **ACHTUNG!** Jeter immédiatement les piles usagées. Tenir les piles neuves et usagées éloignées des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées et insérées dans toute partie du corps, demander immédiatement conseil à un médecin. **ACHTUNG!** Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DELLE PILE IT

In casi eccezionali, le batterie possono perdere fluidi che possono causare ustione chimica o rovinare il prodotto. Per evitare che le batterie subiscano perdite: Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere caricate. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione degli adulti. Non usare vecchie e nuove batterie insieme. Non usare batterie alcaline, standard (zinc-carbonio), o ricaricabili (Ni-Cd, Ni-MH, ecc.) insieme. Si raccomanda di usare solo batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente. Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità (+ e -). Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto. I terminali di erogazione non devono essere in corto. Smaltire le batterie in modo sicuro. Non buttare questo prodotto nel fuoco. Le batterie al suo interno potrebbero esplodere o perdere. Le pile devono essere rimosse se il prodotto non verrà utilizzato per molto tempo. **ATTENZIONE:** Gettare immediatamente le pile usate. Tenere le pile nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico se si sospetta che le pile siano state ingerite o si trovino in qualsiasi parte del corpo. **ATTENZIONE:** conservare queste istruzioni poiché contengono informazioni importanti.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DAS PILHAS PT

Em circunstâncias excecionais, as baterias podem vazar fluidos que podem causar uma lesão química ou arruinar o seu produto. Para evitar fugas da pilha: As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As baterias recarregáveis devem ser removidas do produto antes de serem carregadas. As baterias recarregáveis só devem ser carregadas com supervisão adulta. Não misture pilhas velhas e novas. Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbóno-zinc) ou recarregáveis (Ni-CD, Ni-MH, etc.). Devem ser utilizadas apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes, conforme recomendado. As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta (+ e -). As pilhas esgotadas devem ser removidas do produto. Os terminais de alimentação não devem estar em curto-circuito. Elimine as pilhas com segurança. Não

elimine este produto numa fogueira. As baterias dentro podem explodir ou vazar. As baterias devem ser removidas se o produto ficar sem uso por muito tempo. **AVISO:** Descarte as pilhas usadas imediatamente.

Mantenha as pilhas novas e usadas longe das crianças. Se você achar que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediato.

ATENÇÃO: Por favor, guarde estas instruções, pois contém informações importantes.

OPLYSNINGER OM BATTERISIKKERHED DK

I særlige tilfælde kan batterier lække væsker, der kan forårsage en kemisk forbrændingsskade eller ødelægge dit produkt. For at undgå lækage fra batteriet:

- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades. • Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet inden genopladning. • Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. • Bland ikke gamle og nye batterier. • Bland ikke alkaline-batterier, brunstensbatterier (zink-carbon) og genopladelige batterier (såsom nikkel-cadmium eller nikke-metahydrid batterier). • Der må kun benyttes batterier af samme type, som dem, der anbefales, eller lignende.
- Batterier skal isættes med de rigtige poler (+ og -). • Flade batterier skal fjernes fra produktet.
- Kontaktpunkterne må ikke kortsluttes. • Bortskaf batterierne på en sikker måde. • Produktet må ikke bortskaffes ved afbrænding. De isatte batterier kan eksplodere eller lække.
- Batterierne skal tages ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.

ADVARSEL: Bortskaf brugte batterier med det samme.

Hold nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis du tror, at batterierne kan være blevet slugt eller kommet ind i dele af kroppen, skal du søge lægehjælp med det samme.

BEMÆRK: Gem denne vejledning, da den indeholder vigtige oplysninger.

معلومات عن سلامة البطارية AR

قد تسبب البطاريات، في الحالات الاستثنائية، في تسرب المواد التي يمكن أن تسبب إصابة كيميائية بحرق أو تلف متجدد. لتجنب تسرب البطاريات. • لا يمكن إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن. • يمكن نزع البطاريات القابلة للشحن من المنتج قبل إعادة شحنها. • يجب شحن البطاريات تحت إشراف البالغين فقط. • لا تخطئ البطاريات القديمة بالجديدة. • لا تخطئ بين البطاريات القفولة أو القياسية (كربون-زنك) أو القابلة لإعادة الشحن (نيكل كاديوم أو نيكل-هيدريد، إلخ). • لا تستخدم إلا بطاريات من نفس النوع أو نوع شحن الموصل به. • يجب إدخال البطاريات بالقطبية الصحيحة (+ أو -). • يجب نزع البطاريات المستهلكة من المنتج. • لا يتم تغيير إشارة أطراف وصل مآخذ الإمداد. • تخلص من البطاريات تخلصًا آمنًا. • لا تخلص من هذا المنتج بالحرق. قد تتسرب البطاريات المدمدة والمب آسرب. • يجب إزالة البطاريات في حالة عدم استخدام المنتج لفترة طويلة.

تحذير: تخلص من البطاريات المستهلكة فورًا. احتفظ بالبطاريات الجديدة والمستعملة بعيدًا عن متناول الأطفال. إذا اعتقدت أنك ربما تم ابتلاع البطاريات أو دخلت إلى أي جزء من الجسم، فطلب العناية الطبية فورًا.

تنبيه: يرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات لأنها تحتوي على معلومات مهمة.

FCC STATEMENT INFORMATION EN

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Zuru LLC 228 Nevada Street, El Segundo, CA 90245, +310 529 4830
www.zurutoys.com #67125-METAL MACHINES-SPEED HEROES

CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B)

DÉCLARATION DU FCC FR

Cet appareil est conforme à l'article 15 du Règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
- 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles d'avoir un effet indésirable sur son fonctionnement.

Attention: Les changements ou modifications apportées à cet appareil, non expressément approuvées par l'organisme responsable de la conformité, pourraient retirer le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

REMARQUE : Le présent équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations pour appareils numériques de classe B, en vertu de la Section 15 du Règlement de la FCC. Ces limites visent à fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions du fabricant, il peut causer du brouillage préjudiciable aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque du brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévision (qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil), l'utilisateur est invité à essayer de corriger le brouillage par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. La partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : Le présent équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations pour appareils numériques de classe B, en vertu de la Section 15 du Règlement de la FCC. Ces limites visent à fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions du fabricant, il peut causer du brouillage préjudiciable aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque du brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévision (qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil), l'utilisateur est invité à essayer de corriger le brouillage par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement sur une prise relevant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.

SLIME WARNING STATEMENT : EN

Warning: Use under adult supervision. Wash hands with clean water thoroughly before and after using the product. This slime is non-toxic but ingredients used may cause damage to sealed or varnished surfaces such as tables or other wooden surfaces. Do not play directly on surfaces without a protective layer.To avoid drying, store it in a tight sealed container. This product is not edible. Do not put it in your mouth. Call a doctor immediately if ingested. Do not stick on your eyes or face. Do not use on fabric, hair or porous surfaces that cannot easily be wiped clean. Residue or colour may transfer. To avoid drying store it in the storage bottles included. Keep hands dry to play the electronic toy.

TEXTE D'AVERTISSEMENT POUR LE SLIME : FR

Attention: À utiliser sous la surveillance d'un adulte. Lavez-vous soigneusement les mains avec de l' eau propre avant et après l' utilisation du produit. Ce slime est non toxique, mais les ingrédients utilisés peuvent endommager les surfaces étanches ou vernies, comme les tables ou d' autres surfaces en bois. Ne jouez pas directement sur de tels revêtements sans utiliser un matériau protecteur. Pour éviter le séchage du gel, ranger le produit dans une boîte hermétique. Ce produit n' est pas comestible. Ne le mettez pas dans la bouche. Appeler immédiatement un médecin en cas d' ingestion. Ne pas coller sur les yeux ou le visage. Ne pas utiliser sur les tissus, les cheveux ou les surfaces poreuses difficiles à essuyer. Risque de transfert de résidu ou de couleur. Pour éviter le séchage du gel, ranger le produit dans les bouteilles de conservation fournies. Se sécher les mains avant d'utiliser le jouet électronique.

ADVERTENCIA PARA EL USO DEL SLIME: ES

Advertencia para: Se requiere la supervisión de un adulto. Lavarse las manos con agua limpia antes y después de usar el producto. Advertencia. Este slime no es tóxico pero sus ingredientes pueden dañar superficies selladas o barnizadas como mesas u otras superficies de madera. No jugar directamente sobre superficies sin una capa protectora. Para evitar que se seque, almacenar en un envase hermético. Este producto no es comestible. No debe ponerse en la boca. Llamar de inmediato al médico si se lo ingiere. No pegar en los ojos o la cara. No usar sobre tela, cabello o superficies porosas que no pueden limpiarse con facilidad. Pueden transferirse residuos o color. Para evitar que se sequen, almacenar en las botellas de almacenamiento incluidas. No manipule el juguete electrónico con las manos mojadas.

WAARSCHUWING VOOR SLIJM: NL

Waarschuwing: Gebruiken onder toezicht van een volwassene. Was de handen grondig met schoon water voor en na gebruik van het product. Waarschuwing! Dit slijm is niet giftig maar de gebruikte ingrediënten kunnen verzegelde of gelakte voorwerpen zoals tafels of andere houten oppervlakken aantasten. Speel niet direct op oppervlakken zonder bescherm-lag. Sla het product op in een goed afgedichte container om te voorkomen dat het materiaal uitdroogt. Dit product is niet eetbaar. Stop het niet in de mond. Win onmiddellijk medisch advies in bij inslikken. Plak het materiaal niet op ogen of gezicht. Niet gebruiken op stof, haar of poreuze oppervlakken die niet gemakkelijk schoon te vege zijn. Resten of kleur kunnen worden overgedragen. Sla het product op in de meegeleverde opslagsflessen om te voorkomen dat het materiaal uitdroogt. Houd de handen droog om met het elektronische speelgoed te spelen.

SCHLEIM-WARNUNG: DE

ACHTUNG! Unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Hände vor und nach Gebrauch des Produkts gründlich mit sauberem Wasser waschen. Dieser Schleim ist ungiftig, aber seine Inhaltsstoffe können versiegelte oder lackierte Oberflächen wie Tische oder andere Oberflächen aus Holz beschädigen. Es darf niemals ohne Schutzabdeckung direkt auf Oberflächen mit ihm gespielt werden.Zum Schutz gegen Austrocknen in einem dicht geschlossenen Behälter aufbewahren. Das Produkt ist nicht essbar. Nicht in den Mund stecken. Rufen Sie bei Verschlucken umgehend einen Arzt. Nicht auf Augen oder Gesicht kleben. Nicht auf Stoffe, Haar oder poröse Oberflächen geben, die sich nicht einfach abwischen lassen. Produkt könnte Rückstände hinterlassen oder abfärben. Zum Schutz gegen Austrocknen in den enthaltenen Flaschen aufbewahren. Hände trocken halten beim Spielen mit dem elektronischen Spielzeug.

AVVERTENZA SULLO SLIME: IT

Avvertenza: Utilizzare sotto la supervisione di un adulto. Lavarsi accuratamente le mani con acqua pulita prima e dopo aver utilizzato il prodotto. Questo slime non è tossico, ma gli ingredienti utilizzati possono causare danni alle superfici sigillate o verniciate, come tavoli o altri superfici in legno. Non giocare direttamente sulle superfici senza uno strato protettivo.Per evitare che si secchi, conservarlo in un contenitore ermetico. Questo prodotto non è commestibile. Non metterlo in bocca. Se ingerito, contattare immediatamente il medico. Non applicare sugli occhi o sul viso. Non utilizzare su tessuti, capelli o superfici porose che non possono essere facilmente pulite con un panno. Possono verificarsi trasferimenti di residui o colore. Per evitare che si secchi conservarlo nelle apposite bottiglie incluse. mantenere le mani asciutte per utilizzare il giocattolo elettronico.

DECLARAÇÃO DE AVISO DE SLIME: PT

Aviso: Use sob supervisão de um adulto. Lave bem as mãos com água limpa antes e depois de usar o produto. Este slime não é tóxico, mas os ingredientes usados podem causar danos a superfícies seladas ou envernizadas, como mesas ou outras superfícies de madeira. Não brinque diretamente em superfícies sem camada protetora. Para evitar a secagem, guarde-o em um recipiente bem fechado. Este produto não é comestível. Não leve-o à boca. Chame um médico imediatamente se ingerido. Não cole nos olhos ou no rosto. Não use em tecidos, cabelos ou superfícies porosas que não possam ser facilmente limpas. Resíduos ou cores podem ser transferidos. Para evitar a secagem, guarde-o nos frascos de armazenamento incluídos. Manter as mãos secas para utilizar o brinquedo eletrônico. Manter as mãos secas para utilizar o brinquedo eletrônico.

ADVARSELSMEDDELELSE VEDR. SLIME: DK

Advarsel: Skal anvendes under opsyn af en voksen. Vask hænderne grundigt med rent vand før og efter brug af produktet. Advarsel! Dette slime er ikke giftigt, men de brugte ingredienser kan beskadige forseglede eller lakerede overflader såsom borde og andre overflader af træ. Leg ikke direkte på overflader uden et beskyttende lag under. For at undgå at det tørrer, skal det opbevares i en helt tæt beholder. Dette produkt kan ikke spises. Kom det ikke i munden. Søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis produktet indtages. Må ikke gøres fast på tøj eller ansigt. Må ikke benyttes på stof, hår eller porøse overflader, som ikke nemt kan tørres af. Rester eller farve kan smitte af. For at undgå at det tørrer, skal det opbevares i de medfølgende opbevaringsflasker. Hold hænderne tørre for at lege med det elektroniske legetøj.

بيان التحذير من السلايم: AR

تحذير: يُستخدم تحت مراقبة البالغين. اغسل يديك بماء نظيف بعناية قبل استخدام المنتج وبعد. تحذير ! هذا السلايم غير سام ولكن المكونات المستخدمة ربما تسبب ضرراً للسلايم المظلمة أو الملاء مثل المناديل أو الأسطح الخشبية الأخرى. لا تلعب مباشرة على الأسطح دون وضع طبقة واقية لتجنب جفافه، أحفظه في وعاء محكم الغلق. هذا المنتج غير صالح للأكل. لا تضعه في فمك. اتصل بطبيب على الفور إذا تم ابتلاعه. لا تنفسه بالعينين أو الوجه. لا تستخدمه على الأقمشة أو الشعر أو الأسطح المسامية التي لا يمكن مسحها وتنظيفها بسهولة. قد تنتقل الألوان أو الألوان. لتجنب جفافه، احفظه في زجاجات التخزين المرفقة. حافظ على جفاف يديك لتجنب اللعب بالطين الإلكتروني.