



The Scentsy Air comes with a 30-day satisfaction guarantee. If you are dissatisfied with your Scentsy Air for any reason, please contact your Consultant for details. This guarantee is in addition to other guarantees you may be entitled to under local law. Please read the instructions contained in this box prior to operating the Scentsy Air. For full details go to scentsy.com/shipping-warranty-return-information.

ORIGINAL INSTRUCTIONS

Please read the instructions contained in this box prior to operating the appliance.

KEEP THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Input: 120V~60Hz

Input: 220-240V~50/60Hz

Power: 1W

Power: 1W

TO USE YOUR NEW SCENTSY AIR

1. Remove all packaging and dispose of according to local regulations.
2. Add 1-2 Scentsy Pods* as desired. See section on loading or changing the Scentsy Air fragrances.
3. Connect micro USB end of power cord to the Scentsy Air and plug USB into a Safety Extra-Low Voltage USB outlet (5V---2A max).
4. Push and release the Power button to turn on/off; the indicator light will glow when the fan is on.
5. Enjoy the Scentsy experience!

*Scentsy Pods sold separately. Please contact your Scentsy Consultant to reorder.

TO CHANGE FRAGRANCES

1. Make sure the Scentsy Air is not plugged in.
2. To replace pods, tilt the appliance to remove existing pods.
3. Place one to two Scentsy Pods in the Scentsy Air interior.



Scanned + Archived
By:
FindMyManual.org

ALWAYS UNPLUG APPLIANCE WHEN NOT IN USE

PLEASE CONTACT YOUR SCENTSY CONSULTANT TO REORDER

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING THIS APPLIANCE, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED

Read and save all instructions.

1. Never use this appliance for other than its intended use.
2. Only use with approved USB cable connected to the Safety Extra-Low Voltage (SELV) circuit with an output of 5 volts and maximum of 2 amps.
3. Failure to use as directed may cause damage or fire.
4. If the USB plug does not fit fully into a standard USB outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit fully into the outlet, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
5. This appliance is to be used with Scentsy Pods only and is not intended to be used for food, drinks or dining services. (Never use this appliance for other than its intended use.)
6. Do not place any object other than Scentsy Pods into this appliance.
7. This appliance is not a toy and should be kept out of reach of children and pets, as serious injury could result.
8. For safe use, place this appliance where it cannot make contact with blankets, bed coverings or other flammable material.
9. Never add adapters or additional electrical parts, as fire or dangerous electrical shock could result.
10. Unplug this appliance when not in use.
11. For indoor use only.
12. Keep this appliance dry.
13. Never submerge this appliance in water.
14. Never plug this appliance in with a wet hand.
15. Do not operate this appliance if it has been damaged in any manner.
16. Operating range is 32°-120°F (0°-49°C). Do not use or store in temperatures outside of the operating range.
17. Keep this appliance at a reasonable and safe distance from any heater, vent or register.
18. Do not place in direct sunlight.
19. Never hang anything from or place anything on top of this appliance.
20. Do not drop, tip over or shake this appliance at any time.
21. Do not use in small, confined areas without adequate ventilation.
22. This appliance is not to be used by people (including children) with altered or reduced physical, sensory or mental capabilities, or those lacking in instruction or experience, unless supervised or trained in the proper use of the appliance by a responsible adult.
23. Children must be supervised to avoid use of this appliance as a toy.
24. Do not deliberately inhale fragrance beads.
25. For best results, follow use and care instructions.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is not guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

US: Manufactured for Scentsy, Inc., 2701 E. Pine Ave., Meridian, ID 83642, USA

CA: Imported by / Importé par Scentsy Canada Enterprises, ULC, 1550 Enterprise Road, Suite 210, Mississauga, ON L4W 4P4, Canada

MX: Importado por Importadora Mexicana Scentsy, S. de R.L. de C.V., Río Guadiana Núm. 11, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México - RFC: IMS1302065A9

EU: Imported by / Importado por / Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door Scentsy, B.V. De Laressestraat 145c, 1075 HJ Amsterdam, Netherlands - 0800 022 62 18

UK: Imported by Scentsy GB, PTY Ltd, 11th Floor Two Snowhill, Birmingham B4 6WR UK 080 0917 6204

AU: Imported by Scentsy Pty Ltd., P.O. Box 6163, Yatala DC, QLD 4207, Australia

NZ: Imported by Scentsy New Zealand, 17B Farnham St., Parnell, Auckland 1052, New Zealand

Made in Thailand / Hecho en Tailandia / Fabriqué en Thaïlande

Hergestellt in Thailand / Vervaardigd in Thailand

scentsy.com

Scentsy and its logos are TMs of Scentsy, Inc. © 2019-2025.

Scentsy y sus logos son marcas de Scentsy, Inc.

Scentsy et ses logos sont des marques déposées de Scentsy, Inc.

Scentsy und die Scentsy-Logos sind Markenzeichen von Scentsy, Inc.

Scentsy en de Scentsy-logo's zijn handelsmerken van Scentsy, Inc.



El Scentsy Air incluye una garantía de satisfacción de 30 días. Si por alguna razón el Scentsy Air no te satisface, comunícate con tu Consultor para obtener información detallada. Esta garantía se suma a otras garantías a las que quizá tengas derecho conforme a la ley de tu localidad. Leer las instrucciones en esta caja antes de usar el Scentsy Air. Se pueden ver los detalles completos en scentsy.com/shipping-warranty-return-information.

TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

Leer las instrucciones incluidas en esta caja antes de usar el aparato.

CONSERVAR ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Alimentación: 120V ~ 60Hz

Alimentación: 220-240V~50/60Hz

Eléctrico: 1W

Eléctrico: 1W

PARA USAR TU NUEVO SCENTSY AIR

1. Retirar y desechar todo el empaque según la normativa local.
2. Agregar 1 o 2 Canastillas Scentsy* según se desee. Consultar la sección sobre cómo agregar o cambiar la fragancia del Scentsy Air.
3. Enchufar el lado micro USB del cable al difusor y enchufar el lado USB a un enchufe seguro para voltaje extra bajo (5V=2A máximo).
4. Oprimir y soltar el botón de encendido para encender o apagar el aparato; la luz indicadora se ilumina cuando el ventilador está encendido.
5. ¡Disfruta de la experiencia Scentsy!

*Las Canastillas Scentsy se venden por separado. Contactar al Consultor Scentsy para volver a realizar un pedido.

PARA CAMBIAR LA FRAGANCIA

1. Verificar que el Scentsy Air no esté enchufado a un tomacorriente.
2. Para cambiar las canastillas, inclinar el aparato para quitar las canastillas actuales.
3. Colocar una o dos Canastillas Scentsy dentro del Scentsy Air.

DESCONECTAR SIEMPRE EL APARATO CUANDO NO ESTÉ EN USO

CONTACTAR AL CONSULTOR SCENTSY PARA VOLVER A REALIZAR UN PEDIDO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

SE DEBEN SEGUIR PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR ESTE APARATO

Leer y guardar todas las instrucciones.

1. Nunca utilizar el aparato para un uso distinto para el que fue diseñado.
2. Usar solo con un cable USB aprobado conectado a un circuito seguro para voltaje extra bajo (SELV, por sus siglas en inglés) con una salida de 5 voltios y un máximo de 2 amperios.
3. El no seguir estas instrucciones puede provocar daños o incendios.
4. En caso de que el enchufe no se acople a una salida USB estándar, revertir el enchufe. En caso de que aún no sea posible acoplar el enchufe al tomacorriente, comunicarse con un electricista calificado. No intentar modificar el enchufe de ninguna manera.
5. Este aparato debe usarse únicamente con Canastillas Scentsy; no está diseñado para utilizarse para alimentos, bebidas u otros servicios de alimentos. (Nunca utilizar el aparato para un uso distinto al uso para el que fue diseñado).
6. No colocar ningún otro objeto distinto a las Canastillas Scentsy en este aparato.
7. Este aparato no es un juguete y debe mantenerse alejado del alcance de niños y mascotas debido a que puede provocar lesiones graves.
8. Para utilizarlo de modo seguro, colocar este aparato en un lugar donde no pueda estar en contacto con cobijas, sábanas u otros materiales inflamables.
9. Nunca agregar adaptadores ni piezas eléctricas adicionales debido a que pueden provocar descargas eléctricas peligrosas.
10. Desconectar el aparato cuando no esté en uso.
11. Usar solo en interiores.
12. Mantener seco el aparato.
13. Nunca sumergir el aparato en agua.
14. Nunca enchufar el aparato con la mano mojada.
15. No utilizar el aparato si presenta cualquier daño.
16. El rango de funcionamiento es 32°-120°F (0°-49°C). No debe utilizarse ni guardarse en temperaturas que estén fuera del rango de funcionamiento.
17. Mantener el aparato a una distancia razonable y segura de cualquier fuente de calor, ducto de aire o rejilla.
18. No colocar bajo la luz directa del sol.
19. Nunca colgar nada del aparato ni colocar nada encima.
20. No dejar caer, volcar ni agitar el aparato en ningún momento.
21. No utilizarlo en lugares pequeños o estrechos sin ventilación adecuada.
22. Este dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales distintas o reducidas, ni por personas que no cuenten con capacitación o experiencia, a menos que los capacite o supervise un adulto responsable para su uso adecuado.
23. Los niños deben estar bajo supervisión para que no utilicen el dispositivo como un juguete.
24. No inhalar deliberadamente las perlas de fragancia.
25. Para obtener mejores resultados, seguir las instrucciones de cuidado y uso.

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

NOTAR: Este equipo se ha probado y se considera que cumple con los límites para un aparato digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites se diseñaron para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir una energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, podría causar una interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no sucederá con una instalación en particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia al usar una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
 - Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Enchufar el equipo en una toma de corriente que esté en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
 - Consultar a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar ayuda.
-



Le Scentsy Air est accompagné d'une garantie de satisfaction de 30 jours. Si vous n'êtes pas satisfait(e) de votre Scentsy Air, pour quelque raison que ce soit, veuillez contacter votre Conseiller(ère) pour obtenir plus de détails. Cette garantie s'ajoute aux garanties auxquelles vous pourriez avoir droit en vertu de la loi locale. Veuillez lire les instructions contenues dans cette boîte avant de vous servir du Scentsy Air. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur scentsy.com/shipping-warranty-return-information.

INSTRUCTIONS ORIGINALES

Veuillez lire les instructions contenues dans cette boîte avant de vous servir de l'appareil.

CONSERVEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Alimentation : 120V ~ 60Hz

Alimentation : 220-240 V~50/60 Hz

Puissance : 1W

Puissance : 1W

UTILISATION DE VOTRE NOUVEAU SCENTSY AIR

1. Retirer tous les emballages et les jeter en respectant les réglementations locales.
2. Ajouter 1 ou 2 Capsule(s) Scentsy* selon vos envies. Consulter la section sur l'ajout ou le changement des parfums du Scentsy Air.
3. Brancher l'extrémité du câble micro USB au Scentsy Air et brancher le câble USB dans une prise USB à circuit de très basse tension de sécurité (5 V~2 A max.).
4. Appuyer sur le Bouton d'alimentation et le relâcher pour allumer ou éteindre l'appareil. Le voyant s'allumera lorsque l'appareil est allumé.
5. Appréciez l'expérience Scentsy !

*Les Capsules Scentsy sont vendues séparément. Veuillez contacter votre Conseiller(ère) Scentsy pour commander à nouveau.

POUR CHANGER DE PARFUM

1. Assurez-vous que le Scentsy Air n'est pas branché.
2. Pour remplacer les capsules, inclinez l'appareil et retirez les capsules présentes.
3. Placez une ou deux Capsule(s) Scentsy dans le Scentsy Air.

TOUJOURS DÉBRANCHER L'APPAREIL LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE CONSEILLER(ÈRE) SCENTSY POUR COMMANDER À NOUVEAU.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

TOUJOURS SUIVRE LES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE LORS DE L'UTILISATION DE CET APPAREIL

Lire et conserver toutes les instructions.

1. Ne jamais utiliser cet appareil à d'autres fins que celles prévues.
2. À utiliser seulement avec un câble USB approuvé connecté au circuit de très basse tension de sécurité (SELV) avec une sortie de 5 volts et un maximum de 2 A.
3. Le non-respect de ces instructions risque de provoquer des dommages ou un incendie.
4. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans une prise USB standard, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas complètement dans la prise, contacter un(e) électricien(ne) qualifié(e). Ne pas essayer de modifier la fiche d'une quelconque manière.
5. Cet appareil doit être utilisé avec les Capsules Scentsy seulement et n'est pas destiné à être utilisé pour le service alimentaire ou de boissons. (Ne jamais utiliser l'appareil à d'autres fins que celles prévues.)
6. Ne placer aucun objet autre que les Capsules Scentsy dans cet appareil.
7. Cet appareil n'est pas un jouet et doit être gardé hors de portée des enfants et des animaux domestiques puisqu'il pourrait entraîner des blessures graves.
8. Pour une utilisation sécuritaire, placer cet appareil où il ne peut pas entrer en contact avec des couvertures, des couvre-lits ou d'autres matériaux inflammables.
9. Ne jamais ajouter d'adaptateur ou de pièce électrique supplémentaire puisqu'un incendie ou une décharge électrique dangereuse pourrait en résulter.
10. Débrancher cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
11. Pour un usage à l'intérieur seulement.
12. Garder cet appareil sec.
13. Ne jamais plonger cet appareil dans l'eau.
14. Ne jamais brancher cet appareil avec les mains mouillées.
15. Ne pas utiliser cet appareil s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit.
16. La plage de fonctionnement se situe entre 0 et 49 degrés Celsius. Ne pas utiliser ou entreposer à des températures en dehors de la plage de fonctionnement.
17. Conserver cet appareil à une distance raisonnable et sécuritaire de tout radiateur, conduit ou appareil de chauffage.
18. Ne pas l'exposer aux rayons directs du soleil.
19. Ne rien accrocher et ne rien poser en haut de cet appareil.
20. Éviter à tout moment de laisser tomber l'appareil par terre, de le faire basculer ou de le secouer.

21. Ne pas utiliser dans de petits espaces confinés sans aération adéquate.
22. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des facultés physiques, sensorielles et mentales altérées ou réduites, ou manquant d'instruction ou d'expérience, à moins d'être supervisées ou formées à l'usage adéquat de l'appareil par un adulte responsable.
23. Les enfants doivent être supervisés afin d'éviter qu'ils n'utilisent cet appareil comme un jouet.
24. Ne pas inhaler délibérément les billes de parfum.
25. Pour obtenir de meilleurs résultats, suivre les instructions d'utilisation et d'entretien.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur(trice) est encouragé(e) à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un(e) technicien(ne) radio/TV expérimenté(e) pour obtenir de l'aide.



Mit dem Scentsy Air erhalten Sie eine 30-tägige Zufriedenheitsgarantie. Falls Sie mit Ihrem Scentsy Air aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sind, kontaktieren Sie bitte Ihre/n BeraterIn für nähere Angaben. Diese Garantie gilt zusätzlich zu anderen Garantien, auf die Sie gemäß der vor Ort geltenden Gesetze Anspruch haben. Bitte lesen Sie die Anleitungen, die dieser Umverpackung beiliegen, bevor Sie den Scentsy Air verwenden. Alle weiteren Details finden Sie unter scentsy.com/shipping-warranty-return-information.

ORIGINALANLEITUNG

Bitte lesen Sie die dieser Packung beiliegende Anleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.

BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSANLEITUNG AUF

Eingang: 120V bei 60Hz

Eingang: 220 bis 240V bei 50/60Hz

Leistung: 1W

Leistung: 1W

GEBRAUCH IHRES NEUEN SCENTSY AIRS

1. Entfernen Sie die Verpackung und entsorgen Sie sie gemäß örtlicher Vorschriften.
2. Legen Sie je nach gewünschter Duftstärke 1 bis 2 Scentsy Pods* ein. Siehe Abschnitt zum Hinzufügen und Auswechseln der Düfte für den Scentsy Air.
3. Verbinden Sie das Mikro-USB-Kabel mit dem Ventilator und schließen Sie das USB-Kabel an eine USB-Steckdose mit Sicherheitskleinspannung (5V=2A max) an.
4. Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Die Leuchtanzeige leuchtet, wenn der Scentsy Air eingeschaltet ist.
5. Genießen Sie das Scentsy Erlebnis!

*Scentsy Pods sind separat erhältlich. Wenden Sie sich für Nachbestellungen an Ihre/n BeraterIn.

DÜFTE AUSWECHSELN

1. Stellen Sie sicher, dass der Scentsy Air nicht an eine Steckdose angeschlossen ist.
2. Um die Pods zu ersetzen, kippen Sie das Gerät um, um die vorhandenen Pods zu entfernen.
3. Legen Sie einen oder zwei Scentsy Pods in das Innere des Scentsy Airs.

ZIEHEN SIE DEN STECKER IMMER AB, WENN DAS GERÄT NICHT IN BETRIEB IST

WENDEN SIE SICH FÜR NACHBESTELLUNGEN AN IHRE/N BERATER/IN

WICHTIGE SICHERHEITSANLEITUNGEN

BEIM EINSATZ DIESES GERÄTS SIND GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN ZU TREFFEN

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch und bewahren Sie sie auf.

1. Benutzen Sie das Gerät nicht zu einem anderen als dem vorgesehenen Zweck.
 2. Verwenden Sie nur ein Standard USB-Kabel, dass an ein Sicherheitskleinspannungskreis (SELV), mit einer Ausgangsspannung von 5 V und einem Maximum von 2 Ampere, angeschlossen ist.
 3. Wird das Produkt entgegen der Anleitung verwendet, kann dies zu Schäden oder Brand führen.
 4. Wenn der Stecker nicht vollständig in den Anschluss passt, drehen Sie den Stecker herum. Wenn der Stecker immer noch nicht vollständig passt, kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker. Versuchen Sie nicht, den Stecker zu modifizieren.
 5. Dieses Gerät darf ausschließlich mit Scentsy Pods verwendet werden und ist nicht auf die Verwendung mit Nahrungsmitteln, Getränken oder Gastronomieservices ausgerichtet. (Benutzen Sie das Gerät nicht zu einem anderen als dem vorgesehenen Zweck.)
 6. Es dürfen keine anderen Gegenstände als die Scentsy Pods in das Gerät eingelegt werden.
 7. Dieses Gerät ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden, um schwere Verletzungen zu vermeiden.
 8. Zur sicheren Anwendung betreiben Sie dieses Gerät an einem Ort, wo kein Kontakt zu Decken, Bettbezügen oder anderen brennbaren Materialien entstehen kann.
 9. Verwenden Sie niemals Adapter oder zusätzliche elektrische Teile, da diese Brand oder gefährlichen Stromschlag verursachen könnten.
 10. Ziehen Sie den Stecker immer ab, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.
 11. Nur für den Innenbereich geeignet.
 12. Halten Sie dieses Gerät trocken.
 13. Tauchen Sie dieses Gerät nicht in Wasser ein.
 14. Schließen Sie dieses Gerät nicht an eine Steckdose an, wenn Ihre Hände feucht sind.
 15. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es irgendwelche Schäden aufweist.
 16. Die Betriebstemperatur für dieses Gerät liegt zwischen 0° und 49 °C. Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht außerhalb dieser Betriebstemperaturen.
 17. Halten Sie dieses Gerät in einer entsprechend sicheren Entfernung von Heizkörpern und Ventilatoren.
 18. Setzen Sie das Gerät nicht in direktes Sonnenlicht.
 19. Legen Sie nichts auf dieses Gerät und hängen Sie nichts an diesem Gerät auf.
 20. Lassen Sie das Gerät nicht fallen oder umkippen. Schütteln Sie das Gerät niemals.
 21. Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen, engen Räumen ohne ausreichende Belüftung.
-
22. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Anleitung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht und eingewiesen.
 23. Um die Benutzung dieses Geräts als Spielzeug zu vermeiden, sollten Kinder in der Nähe des Geräts unter Beaufsichtigung einer erwachsenen Person sein.
 24. Atmen Sie die Duftkugeln nie absichtlich ein.
 25. Um beste Ergebnisse zu erzielen, befolgen Sie Gebrauchs- und Pflegeanweisungen.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie um.
 - Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
 - Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
 - Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.
-



De Scentsy Air wordt geleverd met een tevredenheidsgarantie van 30 dagen. Neem contact op met uw Consulent als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met de Scentsy Air. Deze garantie is een aanvulling op andere garanties waarop u onder de plaatselijke wetgeving mogelijk recht heeft. Lees de instructies in de doos voordat u de Scentsy Air gaat gebruiken. Ga voor uitgebreide informatie over de garantie naar scentsy.com/shipping-warranty-return-information.

ORIGINELE INSTRUCTIES

Lees de instructies in de doos voordat u het product gaat gebruiken.

BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Ingang: 120V~60Hz

Ingang: 220-240V~50/60Hz

Vermogen: 1W

Vermogen: 1W

VOOR HET GEBRUIK VAN UW NIEUWE SCENTSY AIR

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en voer het volgens de lokale voorschriften af.
2. Voeg 1 of 2 Scentsy Pods* toe, naar voorkeur. Zie de paragraaf over het plaatsen of vervangen van de geuren voor de Scentsy Air.
3. Sluit uiteinde micro USB-kabel aan op de diffuser en plug de USB in een zeer lage veiligheidsspannings USB-uitgang (5V~2A max).
4. Druk de aan/uit-knop in en laat hem los. Het controlelampje licht op als de ventilator aan staat.
5. Geniet van de Scentsy-ervaring!

*Scentsy Pods zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Neem contact op met uw Scentsy Consulent als u een nieuwe bestelling wilt plaatsen.

GEUREN VERVANGEN

1. Zorg ervoor dat de Scentsy Air niet is aangesloten op een stopcontact.
2. Om pods te vervangen, kantelt u het apparaat om de bestaande pods te verwijderen.
3. Plaats één of twee Scentsy Pods in de Scentsy Air.

HAAL HET APPARAAT ALTIJD UIT HET STOPCONTACT ALS HET NIET WORDT GEBRUIKT

NEEM CONTACT OP MET UW SCENTSY CONSULENT OM BIJ TE BESTELLEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

NEEM BIJ GEBRUIK VAN DIT APPARAAT ALTIJD DE BASISVOORZORGSMATREGELEN IN ACHT

Lees en bewaar alle instructies.

1. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het beoogde doel.
2. Uitsluitend gebruiken met goedgekeurde USB-kabel aangesloten op zeer lage veiligheidsspannings- (ZLVS) circuit met een uitgang van 5 volt en een maximum van 2 ampère.
3. Het niet opvolgen van de instructies kan schade of brand veroorzaken.
4. Draai de plug om als de USB-plug niet goed in een standaard USB-aansluiting past. Neem contact op met een erkende elektricien als de stekker nog steeds niet in de USB-aansluiting past. Probeer de stekker nooit te modificeren.
5. Dit apparaat dient uitsluitend met Scentsy Pods te worden gebruikt en is niet bedoeld voor gebruik met voedsel, dranken of eetgerei. (Gebruik dit apparaat nooit voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is.)
6. Plaats geen andere voorwerpen dan Scentsy Pods in dit apparaat.
7. Dit apparaat is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen en huisdieren worden gehouden om ernstig letsel te voorkomen.
8. Gebruik dit apparaat nooit op een plaats waar het contact kan maken met dekens, beddengoed of ander ontvlambaar materiaal.
9. Voeg nooit adapters of extra elektrische onderdelen toe, aangezien dit brand of een gevaarlijke elektrische schok kan veroorzaken.
10. Haal het apparaat altijd uit het stopcontact als het niet wordt gebruikt.
11. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
12. Houd dit apparaat droog.
13. Dompel dit apparaat nooit onder in water.
14. Sluit dit apparaat nooit aan met natte handen.
15. Gebruik dit apparaat niet als het op enigerlei wijze beschadigd is.
16. Werkingsbereik is 0°-49°C (32°-120°F). Gebruik of bewaar dit apparaat niet bij temperaturen buiten dit bereik.
17. Houd dit apparaat op redelijke en veilige afstand van een verwarmingselement, ventilatie-opening of luchtrooster.
18. Niet in direct zonlicht plaatsen.
19. Hang nooit iets over of zet nooit iets op dit apparaat.
20. Dit apparaat nooit laten vallen, kantelen of schudden.
21. Niet gebruiken in kleine afgesloten ruimtes zonder voldoende ventilatie.

22. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht van een verantwoordelijke volwassene staan of van een verantwoordelijke volwassene hebben geleerd hoe dit apparaat correct moet worden gebruikt.
23. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat dit apparaat als speelgoed wordt gebruikt.
24. Inhaleer geurkralen niet opzettelijk.
25. Volg gebruiks- en onderhoudsinstructies voor het beste resultaat.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regelgeving.

NB: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisie-ontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing door een of meer van de volgende maatregelen te verhelpen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 - Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 - Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat van ontvanger.
 - Vraag de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus om hulp.
-