

Garantía limitada de Dremel®

Su producto Dremel está garantizado contra defectos de material o de fabricación durante un período de dos años a partir de la fecha de compra. En caso de que un producto no se ajuste a esta garantía escrita, por favor, tome las medidas siguientes:

1. NO devuelva el producto al lugar de compra.
2. Empaque el producto cuidadosamente y solo, sin otros artículos, y envíelo con el porte pagado junto con:
 - A. Una copia de la prueba de compra fechada (por favor, conserve una copia para usted).
 - B. Una explicación por escrito de la naturaleza del problema.
 - C. Su nombre, dirección y número de teléfono a:

ESTADOS UNIDOS
Dremel Service Center
4915 21st Street
Racine, WI 53406

0

CANADÁ
Giles Tool Agency
47 Granger Av.
Canada M1K 3K9 1-416-287-3000

FUERA DE LOS TERRITORIOS CONTINENTALES DE LOS EE.UU.

Vea al distribuidor local o escriba a Dremel, 4915 21st Street Racine, WI 53406

Recomendamos que el paquete sea asegurado contra pérdida o daños durante el transporte por los cuales no podemos ser responsables.

Esta garantía tiene validez únicamente para el comprador original inscrito. LOS DAÑOS AL PRODUCTO PRODUCIDOS POR MANIPULACION INCORRECTA, ACCIDENTE, ABUSO, NEGLIGENCIA, REPARACIONES O ALTERACIONES NO AUTORIZADAS, ACCESORIOS NO APROBADOS U OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS CON PROBLEMAS DEL MATERIAL O LA FABRICACION NO ESTAN CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA.

Ningún empleado, agente, distribuidor, ni ninguna otra persona está autorizado a dar ninguna garantía en nombre de Dremel. Si la inspección de Dremel demuestra que el problema fue causado por problemas con el material o la fabricación dentro de los límites de la garantía, Dremel reparará o reemplazará el producto gratuitamente y devolverá el producto con el porte pagado. Las reparaciones necesarias debido al desgaste normal o al abuso, o las reparaciones de productos que se encuentren fuera del período de garantía, en caso de que se puedan realizar, se cobrarán a precios de fábrica normales.

DREMEL NO DA NINGUNA OTRA GARANTIA DE NINGUN OTRO TIPO, EXPRESA O IMPLICITA, Y TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO QUE EXCEDEN LA OBLIGACION MENCIONADA ANTERIORMENTE QUEDAN POR LA PRESENTE RECHAZADAS POR PARTE DE DREMEL Y ESTAN EXCLUIDAS DE ESTA GARANTIA LIMITADA.

Esta garantía le confiere a usted derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que varían de un estado a otro. La obligación del garante consiste únicamente en reparar o reemplazar el producto. El garante no es responsable de ningún daño incidental o emergente debido a cualquiera de dichos defectos alegados. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes, por lo que es posible que las limitaciones o la exclusión anteriores no sean aplicables en el caso de usted.

Para precios y cumplimiento de la garantía en los territorios continentales de los Estados Unidos, póngase en contacto con el distribuidor local Dremel.

Importado para Dremel® en los EE. UU. por:

Robert Bosch Tool Corporation
1800 West Central Road
Mount Prospect, Illinois 60056

01/2021



2610206358


IMPORTANT:
Read Before Using

IMPORTANT :
lire avant d'utiliser

IMPORTANTE:
Leer antes de usar



Operating/Safety Instructions Consignes de sécurité/d'utilisation Instrucciones de funcionamiento y seguridad



**VersaFlame
2200**



Scanned + Archived
By:
FindMyManual.org

DREMEL®

P.O. Box 081126 Racine, WI 53408-1126

Call Toll Free for
Consumer Information
& Service Locations

Pour obtenir des informations
et les adresses de nos centres
de service après-vente,
appelez ce numéro gratuit

Llame gratis para
obtener información
para el consumidor y
ubicaciones de servicio

1-800-4-DREMEL (1-800-437-3635) www.dremel.com

For English Version
See page 2

Version française
Voir page 11

Versión en español
Ver la página 20

Always wear eye protection when lighting and using the torch.

Keep your hair, and clothing away from the flame. Loose clothes or long hair can catch fire. Hot solder may cause burns.

Use only liquid butane fuel when filling or refilling torch.

Before each use and after refilling, inspect for leaks. Never use a flame to check for leaks. If leak is suspected use soapy water solution and look for continuous bubbling.

Ignite torch away from face, hands, clothing, or other flammable material.

To extinguish torch the lock-on button must be in the unlocked position. Pressing and releasing the ignition button will not extinguish the torch if the lock on button was moved to the lock on position during use.

Discontinue gas flow if torch is extinguished accidentally.

Always check to make sure that unintended parts or materials are not being heated. Heat may be conducted to near objects or substances that may ignite or become pressurized when heated.

Use OSHA specified coating removal methods when preparing metal work pieces for heating.

Always make sure the torch is resting securely on its stand when handling work with both hands. Tank without stand does not provide stable support.

Do not touch the torch flame guard, flame diffuser, tips and attachments until they have cooled. Torch flame guard, flame diffuser, tips and attachments become extremely hot during use and remain hot after extinguishing.

Use caution when operating the torch outdoors. Bright sun makes it difficult to see flame of the torch. Wind may carry heat and/or sparks towards you, areas not intended to be heated, or combustible materials.

Allow the torch to completely cool before refilling fuel, changing accessories, cleaning, or storing.

Store torch in well ventilated areas.

Use only Dremel accessories to ensure proper operation of Dremel VersaTip.


Do not pack this item or any other flammable gas item in any checked or carry-on baggage. Department of Transportation Hazardous Materials Regulations forbids the carriage of butane or other flammable gas products on passenger aircraft.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Dremel VersaFlame 2200 meets or exceeds the CPSC Safety Standard for Multi Purpose Lighters at 16 C.F.R. § 1212.17(b) and Federal Hazardous Substance Act (FHSA).

Functional Description

Dremel® VersaFlame



Operating Instructions

⚠ WARNING Observe all provided warnings and safety instructions when using the torch.

In cold weather size of flame will be smaller. To produce larger flame, pre-warm torch to room temperature prior to use.

Ensure all accessories are securely tightened before igniting the torch.

Familiarize yourself with the construction of the Dremel VersaFlame components (Figure 1), and its accessories before use.

Filling / Refilling Operation

Filling / refilling of the fuel tank must be done in a well-ventilated place far away from any possible sources of ignition. Be sure to observe the safety instructions and warning notices provided by the manufacturer of the liquid butane fuel. Make sure the gas you are using is a refined butane gas that can also be used for lighters.

1. Hold the VersaFlame with the Filling Valve facing up, then invert fuel container and insert the tip into the Filling Valve as shown in Figure 2.
2. Push the fuel container and torch together to allow fuel to flow into the torch fuel tank. The VersaFlame fuel tank should be filled in about 10 seconds.
3. Stop refilling once the fuel begins to escape at the Filling Valve.
4. Wait at least 3 minutes to allow fuel gas to stabilize before igniting the VersaFlame.

Installing or Changing Tips

Use of the Soldering Tip requires the Flame Diffuser to be installed. Use of the Deflector requires the Blower to be installed. Refer to Figure 1.

To install the Flame Diffuser: Slide the narrow part of the Flame Diffuser into the Burner. Make sure the slot of the Flame Diffuser is aligned with the white indicator mark on the Burner as shown in Figure 3. To remove, follow the installation steps in reverse order.

To install Soldering Tip: Thread the Soldering Tip into the Flame Diffuser and tighten using the supplied 7mm wrench as shown in Figure 4. To remove, follow the installation steps in reverse order.

To install the Blower: Loosen the screw to fit the Burner of the VersaFlame into the Blower. Secure the Blower to the VersaFlame by re-tightening the screw as shown in Figure 5 (screwdriver not included). To remove, follow the installation steps in reverse order.

To install the Deflector: Insert the Deflector into the open end of the Blower as shown in Figure 5. To remove, follow the installation steps in reverse order.

FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5



Lighting and operation of the Dremel VersaFlame

The Dremel VersaFlame is equipped with a safety mechanism intended to protect against unintended ignition.

To ignite the torch:

- a. Open the Air Control Knob by aligning it as shown in Figure 6.
- b. Turn the Flame Control Slider to the minimum position as shown in Figure 7.
- c. Grasp the torch body placing your thumb on the Safety Lock. Using your thumb, pull down on the Safety Lock while simultaneously rotating the Safety Lock in a clockwise direction until it clicks into place on the left side of the tool as shown in Figure 8.
- d. Slowly depress the Ignition Button until the torch ignites as shown in Figure 9.
- e. Observe the Burner for the presence of the flame, or if using the Flame Diffuser, observe the Flame Diffuser to see if glow of the flame is visible. Also, listen for a sound of torch flame.
- f. If there is no flame glow and the sound is of the escaping gas, then release the Ignition Button and repeat steps c and d. If ignition occurs, continue to step f.
- f. If using the Flame Diffuser immediately after initial torch ignition, close the Air Control Knob for 2 seconds then immediately return it to its original position as shown in Figure 10.

FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9





FIG. 10



g. Once the torch is ignited you can hold on to the Ignition Button to maintain the flame, or slide the Lock Button to the lock position for continuous operation.

To turn off the Dremel VersaFlame, move the Lock-On Button to the left, if it was engaged during use, and let go of the Ignition Button as shown in Figure 11. This will immediately stop the flow of butane gas.

⚠ WARNING To extinguish torch the lock-on button must be in the unlocked position. Pressing and releasing the ignition button will not extinguish the torch if the lock on button was moved to the lock on position during use.

Flame Length and Temperature Adjustment

Adjustment of the flame length / temperature can be made by adjusting the Flame Control Slider as shown in Figure 12. To increase flame length and temperature move the Flame Control Slider to the right. To decrease flame length and temperature move the Flame Control Slider to the left.

When using the Soldering Tip allow 25 seconds for the tip to reach full temperature. When using only the Flame Diffuser, Blower, or Deflector, the full temperature is available immediately after ignition.




FIG. 11





FIG. 12


Applications



Using an Open Flame

When configured for open flame, the VersaFlame can be used for tasks such as culinary caramelizing, copper pipe sweating, and freeing of seized nuts and bolts.

To use the Dremel VersaFlame with an open flame, remove the Flame Diffuser from the Burner if installed.



Using with Soldering Tip

The Soldering Tip (to be used with the Flame Diffuser) can be used for regular soldering activities including joining wire and component installation on printed circuit boards.



Using the Blower

The Blower can be used for general area heating and paint or coating removal.



Use with Deflector

The Deflector (to be used with the Blower) can be used for shrinking of heat sensitive insulation around electrical wiring and heating of other heat sensitive materials.

Maintenance & Storage

Maintenance

Clean the exterior of the tool with a clean dry cloth. If necessary, use a damp cloth.

When soldering, to clean the Soldering Tip, wipe the tip on a wet sponge while it is still hot and solder is molten.

Never clean the Soldering Tip with sandpaper as this reduces its lifetime.

Storage

Ensure that the Lock-On Button is in the unlocked position and Trigger is locked out with the Safety Lock.

Allow several minutes for torch to cool.

When torch is cool, store torch out of reach of children.

Dremel® Limited Warranty

Your Dremel product is warranted against defective material or workmanship for a period of two years from date of purchase. In the event of a failure of a product to conform to this written warranty, please take the following action:

1. DO NOT return your product to the place of purchase.
2. Carefully package the product by itself, with no other items, and return it, freight prepaid, along with:
 - A. A copy of your dated proof of purchase (please keep a copy for yourself).
 - B. A written statement about the nature of the problem.
 - C. Your name, address and phone number to:

UNITED STATES
Dremel Service Center
4915 21st Street
Racine, WI 53406

OR

CANADA
Giles Tool Agency
47 Granger Av.
Canada M1K 3K9 1-416-287-3000

OUTSIDE CONTINENTAL UNITED STATES CONTINENTAL UNITED STATES
See your local distributor or write to Dremel, 4915 21st Street Racine, WI 53406

We recommend that the package be insured against loss or in transit damage for which we cannot be responsible.

This warranty applies only to the original registered purchaser. DAMAGE TO THE PRODUCT RESULTING FROM TAMPERING, ACCIDENT, ABUSE, NEGLIGENCE, UNAUTHORIZED REPAIRS OR ALTERATIONS, UNAPPROVED ATTACHMENTS OR OTHER CAUSES UNRELATED TO PROBLEMS WITH MATERIAL OR WORKMANSHIP ARE NOT COVERED BY THIS WARRANTY.

No employee, agent, dealer or other person is authorized to give any warranties on behalf of Dremel. If Dremel inspection shows that the problem was caused by problems with material or workmanship within the limitations of the warranty, Dremel will repair or replace the product free of charge and return product prepaid. Repairs made necessary by normal wear or abuse, or repair for product outside the warranty period, if they can be made, will be charged at regular factory prices.

DREMEL MAKES NO OTHER WARRANTY OF ANY KIND WHATEVER, EXPRESSED OR IMPLIED, AND ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WHICH EXCEED THE ABOVE MENTIONED OBLIGATION ARE HEREBY DISCLAIMED BY DREMEL AND EXCLUDED FROM THIS LIMITED WARRANTY.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. The obligation of the warrantor is solely to repair or replace the product. The warrantor is not liable for any incidental or consequential damages due to any such alleged defect. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

For prices and warranty fulfillment in the continental United States, contact your local Dremel distributor.

Imported for Dremel® in the U.S. by:
Robert Bosch Tool Corporation
1800 West Central Road
Mount Prospect, Illinois 60056

Avvertimenti relativi alla sicurezza

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS. CONSERVER TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES INSTRUCTIONS EN VUE DE RÉUTILISATION ULTÉRIEURE.

DANGER

Lisez toutes les instructions de ce mode d'emploi et familiarisez-vous avec le chalumeau avant de l'allumer et de l'utiliser. Le non-respect des avertissements et des instructions risquerait de causer un incendie ou une explosion pouvant entraîner des dommages aux biens ou des blessures graves, voire la mort.

Le réservoir contient du gaz sous pression extrêmement inflammable.

Maintenez le chalumeau hors de la portée des enfants et de toutes personnes n'ayant pas lu ces instructions d'utilisation/consignes de sécurité.

Ne pointez pas la flamme du chalumeau ou l'orifice d'échappement du chalumeau en direction de votre visage, d'autres personnes ou de matériaux inflammables.

Prenez les précautions nécessaires pour ne pas chauffer le réservoir à combustible.

N'exposez pas le chalumeau ou le combustible à des températures de plus de 120 °F/49 °C ou à lumière du soleil pendant une période prolongée.

N'utilisez jamais le chalumeau sur ou à proximité de fumées ou liquides inflammables, ou de matériaux explosifs.

Ne laissez jamais le chalumeau sans surveillance quand il est allumé. Veillez à ce qu'il soit complètement éteint après vous en être servi.

Ne percez jamais le réservoir à combustible et ne l'exposez pas au chalumeau ou à une flamme extérieure.

Ne tentez jamais de réparer ou de chauffer de quelconques récipients ayant contenu des liquides, gaz ou produits chimiques inflammables. Chauffer ces récipients risquerait de causer un incendie ou une explosion.

N'utilisez jamais le chalumeau à proximité de substances combustibles (carburants, chiffons, serviettes, articles en papier, etc.). Prenez des précautions particulières quand vous l'utilisez à proximité de véhicules à moteur ou d'appareils à combustion consommant de l'essence, et faites attention aux conduites et réservoirs de carburant ou de combustible cachés.

Veillez à ce que le chalumeau ne soit pas orienté vers des objets qui risqueraient de prendre feu quand le chalumeau est déposé.

N'inspirez pas de gaz, de fumées, de vapeurs ou de substances pulvérisées. En cas d'inhalation, faites sortir la personne affectée à l'air frais. Utilisez seulement le chalumeau dans un endroit bien ventilé.

Portez un appareil respiratoire lorsque vous travaillez dans le cadre d'applications caractérisées par la présence possible de vapeurs toxiques ou pouvant causer de la nausée. Évitez les fumées de flux, de la peinture au plomb et de toutes les opérations de chauffage avec du métal. Il existe un risque d'émanations provenant de métaux galvanisés ou de placages au cadmium.

Évitez tout contact avec les yeux ou la peau. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau et consultez un médecin. En cas de contact avec la peau, lavez avec de grands volumes d'eau.

Protégez toujours le chalumeau contre les chocs, et ne le laissez pas tomber sur le sol ou sur d'autres surfaces dures. N'utilisez jamais le chalumeau si vous pensez qu'il peut être endommagé.

Ne modifiez pas le chalumeau et n'altérez en aucune façon les paramètres de réglage fixés à l'usine.

Utilisez toujours des pièces de rechange recommandées par le fabricant.

Lisez les instructions sur la recharge de combustible avant de remplir à nouveau le chalumeau avec du combustible.

Ne fumez pas pendant que vous utilisez le chalumeau ou pendant que vous le remplissez à nouveau de combustible.

AVERTISSEMENT Avant toute utilisation, vérifiez que tous les éléments fonctionnent correctement et qu'ils ne sont pas endommagés.

N'utilisez pas ce chalumeau pour chauffer, mouler ou reformer des feuilles de plastique, des moulures ou des tubes.

Il faut faire très attention en décapant de la peinture. Les écailles, résidus et vapeurs de peinture peuvent contenir du plomb, qui est un poison. Toute peinture antérieure à 1977 risque de contenir du plomb, et la peinture appliquée sur des murs de logements avant 1950 contient probablement du plomb. Si vous avez du plomb déposé sur vos mains, tout contact entre la main et la bouche peut causer l'ingestion de plomb. Une exposition à même de faibles quantités de plomb peut causer des lésions irréversibles au cerveau et au système nerveux; les petits enfants et les fœtus sont particulièrement vulnérables. Avant de commencer toute opération de décapage de peinture, vous devez déterminer si la peinture que vous décapez contient du plomb. Ceci peut être effectué par les services municipaux de santé publique ou par un professionnel utilisant un analyseur de peinture afin de déterminer la teneur en plomb de la peinture à décapier. **LA PEINTURE AU PLOMB NE DOIT ÊTRE DÉCAPÉE QUE PAR UN PROFESSIONNEL ET NE DOIT PAS ÊTRE DÉCAPÉE EN UTILISANT UN CHALUMEAU.**

Les personnes décapant de la peinture doivent suivre les instructions ci-après :

- 1) Transportez l'objet à décapier à l'extérieur. Si cela n'est pas possible, maintenez la zone de travail bien ventilée. Ouvrez les fenêtres et placez un ventilateur d'extraction dans l'une des fenêtres. Assurez-vous que le ventilateur fait bien passer l'air de l'intérieur vers l'extérieur.
- 2) Retirez ou couvrez les tapis, la moquette, les meubles, les vêtements, les ustensiles de cuisine et les orifices d'admission d'air.
- 3) Placez des toiles de protection dans la zone de travail pour recueillir tous les éclats ou écailles de peinture. Portez des vêtements de protection tels qu'une chemise de travail, une combinaison de travail et un chapeau.
- 4) Travaillez à raison d'une pièce à la fois. Il faut retirer les meubles ou les placer au milieu de la pièce et les recouvrir. Les zones de travail doivent être isolées du reste du logement en plaçant des toiles de protection sur les entrées de porte.
- 5) Il ne faut pas que des enfants, des femmes enceintes ou pouvant être enceintes, ou des mères qui allaitent soient présents dans la zone de travail jusqu'à ce que le travail soit terminé et le nettoyage des lieux ait été effectué.
- 6) Portez un masque respiratoire protégeant contre la poussière ou un filtre double (protégeant contre la poussière et les fumées) agréé par l'Occupational Safety

and Health Administration (OSHA), le National Institute of Safety and Health (NIOSH), l'United States Bureau of Mines ou les autorités canadiennes correspondantes. Ces masques et des filtres remplaçables sont en vente dans toutes les grandes quincailleries. Assurez-vous que la taille du masque est appropriée. La barbe ou la moustache peut affecter les propriétés de protection isolante du masque. Changez souvent le filtre. **DES MASQUES EN PAPIER JETABLES APRÈS USAGE NE SONT PAS ADÉQUATS.**

7) Prenez des précautions en utilisant le chalumeau. Déplacez continuellement le chalumeau étant donné qu'une chaleur excessive produira des émanations pouvant être inhalées par son opérateur.

8) Ne laissez pas d'aliments ou de boissons dans la zone de travail. Lavez-vous les mains, lavez vos bras et votre visage, et rincez-vous la bouche avant de manger ou de boire. Ne fumez pas et ne mâchez pas de gomme ou de tabac dans la zone de travail.

9) Nettoyez tous les résidus de peinture décapée et toute la poussière en faisant passer une vadrouille mouillée sur le sol et sur tous les murs, rebords de fenêtre et autres surfaces sur lesquels des éclats de peinture ou de la poussière pourraient se trouver. **NE BALAYEZ PAS, NE NETTOYEZ PAS À SEC ET NE PASSEZ PAS L'ASPIRATEUR. NE BALAYEZ PAS, NE NETTOYEZ PAS À SEC ET NE PASSEZ PAS L'ASPIRATEUR.** Utilisez un détergent à forte teneur en phosphate ordinaire ou phosphate trisodique pour laver ou nettoyer les endroits contaminés.

10) À la fin de chaque séance de travail, jetez les éclats et débris de peinture dans un sac en plastique à double paroi, fermez-le sac avec un ruban adhésif ou une ligature et mettez au rebut conformément aux règlements applicables.

11) Retirez vos vêtements de protection et vos chaussures de travail dans la zone de travail pour ne pas risquer de transporter de poussière dans le reste du logement. Lavez les vêtements de travail séparément. Essuyez vos chaussures avec un tissu humide qu'il faudra ensuite laver avec les vêtements de travail. Lavez-vous soigneusement les cheveux et le corps avec de l'eau et du savon.

Ne tentez jamais de vous servir du chalumeau pour allumer une cigarette, un cigare ou une pipe.

Protégez-vous toujours les yeux lorsque vous allumez et utilisez le chalumeau.

Veillez à ce que vos cheveux et vos vêtements soient toujours à bonne distance de la flamme. Des vêtements amples ou des cheveux longs risquent de s'enflammer. Des cendres encore chaudes risquent de causer des brûlures.

N'utilisez que du butane liquide comme combustible pour remplir le réservoir du chalumeau.

Avant chaque emploi et après avoir rempli à nouveau le réservoir, inspectez le chalumeau pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites. N'utilisez jamais une flamme pour chercher des fuites. Si vous soupçonnez une fuite, utilisez une solution à base d'eau savonneuse et regardez s'il y a des bulles qui apparaissent de façon continue.

Allumez le chalumeau en l'orientant dans le sens opposé à celui de votre visage, de vos mains, de vos vêtements ou de tout autre matériau inflammable.

Pour éteindre le chalumeau, le bouton de verrouillage en état de marche doit être dans la position déverrouillée. Le fait d'enfoncer et de relâcher le bouton d'allumage n'éteindra pas le chalumeau si le bouton de verrouillage en état de marche a été réglé dans la position de verrouillage en état de marche pendant l'utilisation.

Coupez l'alimentation en combustible si le chalumeau s'éteint accidentellement.

Vérifiez toujours pour vous assurer que des pièces ou matériaux ne devant pas être chauffés ne sont pas exposés à la chaleur. De la chaleur peut être transférée à des objets ou des substances proches qui risqueraient alors de prendre feu ou d'être mis sous pression en étant chauffés.

Utilisez des méthodes de décapage des enduits spécifiées par l'OSHA lorsque vous préparez des ouvrages en métal en vue de leur chauffage.

Veillez toujours à ce que le chalumeau repose sur son support lorsque vous utilisez les deux mains pour tenir un ouvrage. Un réservoir sans support n'est pas suffisamment stable.

Ne touchez pas le dispositif de protection contre la flamme du chalumeau, son diffuseur de flamme, ses embouts et ses accessoires avant qu'ils n'aient refroidi. Le dispositif de protection contre la flamme du chalumeau, son diffuseur de flamme, ses embouts et ses accessoires deviennent extrêmement chauds pendant l'emploi, et ils restent très chauds pendant un certain temps après que le chalumeau a été éteint.

Prenez des précautions lorsque vous utilisez le chalumeau à l'extérieur. La lumière vive du soleil rend la flamme du chalumeau moins visible. Le vent peut dévier la chaleur et/ou des étincelles vers vous, vers des endroits qu'il n'était pas prévu de soumettre à une chaleur intense ou vers des matériaux combustibles.

Laissez le chalumeau refroidir totalement avant de refaire le plein de combustible, de changer des accessoires, de le nettoyer ou de le ranger.

Rangez le chalumeau dans un endroit bien ventilé.

Utilisez seulement des accessoires Dremel pour assurer le fonctionnement correct de l'outil Dremel VersaFlame.


Ne placez pas cet article ou tout autre objet contenant un combustible inflammable dans un bagage enregistré ou à main lorsque vous prenez l'avion. Les règlements du Ministère des Transports concernant les matériaux dangereux interdisent le transport de gaz butane ou d'autres produits contenant un combustible inflammable à bord d'un avion de transport de passagers.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

L'outil Dremel VersaFlame 2200 respecte ou dépasse la norme de sécurité de la Consumer Product Safety Commission des États-Unis pour les brûleurs universels (16 C.F.R. § 1212.17(b)) et de la loi Federal Hazardous Substance Act (FHSA) des États-Unis.

Description fonctionnelle

Dremel® VersaFlame



Instructions pour l'utilisation

⚠ AVERTISSEMENT Observez tous les avertissements et toutes les instructions de sécurité applicables lorsque vous utilisez le chalumeau.

La flamme aura une taille plus petite par temps froid. Pour produire une flamme plus grande, chauffez le chalumeau à la température ambiante avant de vous en servir.

Assurez-vous que tous les accessoires sont bien serrés avant d'allumer le chalumeau.

Familiarisez-vous avec la construction des composants de l'outil Dremel VersaFlame (Figure 1) et de ses accessoires avant de les utiliser.

Remplissage / Recharge

Le remplissage / la recharge du réservoir à combustible doit être effectué dans un endroit bien ventilé, à une distance suffisante de toutes les sources d'inflammation possibles. Veillez à respecter scrupuleusement les avertissements et les instructions de sécurité fournies par le fabricant du combustible butane liquide. Assurez-vous que le combustible que vous utilisez est un combustible butane raffiné qui peut également être utilisé pour les briquets.

1. Tenez l'outil VersaFlame de telle façon que la valve de remplissage soit orientée vers le haut, puis inversez le récipient contenant le combustible et insérez l'embout dans la valve de remplissage comme illustré à la Figure 2.
2. Appuyez à la fois sur le récipient contenant le combustible et sur le chalumeau pour permettre au combustible de couler dans le réservoir de carburant du chalumeau. Le réservoir de carburant de l'outil VersaFlame devrait se remplir en une dizaine de secondes.
3. Cessez de remplir dès que vous voyez que du combustible ressort par la valve de remplissage.
4. Attendez au moins trois minutes pour que le combustible se stabilise avant d'allumer l'outil VersaFlame.

Installation ou changement des embouts

L'utilisation de l'embout pour brasage/soudage nécessite l'installation du diffuseur de flamme. L'utilisation du déflecteur nécessite l'installation de la soufflante. Voir Figure 1.

Installation du diffuseur de flamme : faites glisser la partie étroite du diffuseur de flamme dans le brûleur. Assurez-vous que la fente du diffuseur de flamme est alignée sur le repère blanc du brûleur comme illustré à la Figure 3. Pour le retirer, suivez la procédure d'installation dans l'ordre inverse.

Installation de l'embout pour brasage/soudage : enfitez l'embout pour brasage/soudage dans le diffuseur de flamme et serrez en utilisant la clé de 7 mm fournie comme illustré à la Figure 4. Pour le retirer, suivez la procédure d'installation dans l'ordre inverse.

Installation de la soufflante : desserrez la vis pour faire entrer le brûleur de l'outil VersaFlame dans la soufflante. Sécurisez la soufflante en l'assujettissant à l'outil VersaFlame en serrant à nouveau la vis comme illustré à la Figure 5 (tournevis non inclus). Pour le retirer, suivez la procédure d'installation dans l'ordre inverse.

Installation du déflecteur : introduisez le déflecteur dans l'extrémité ouverte de la soufflante comme illustré à la Figure 5. Pour le retirer, suivez la procédure d'installation dans l'ordre inverse.

FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5



Allumage et fonctionnement de l'outil Dremel VersaFlame

L'outil Dremel VersaFlame est muni d'un mécanisme de sécurité prévu pour protéger contre un allumage accidentel.

Pour allumer le chalumeau :

- Ouvrez le bouton de contrôle de l'air en l'alignant comme illustré à la Figure 6.
 - Faites tourner le mécanisme coulissant pour le contrôle de la flamme afin de le mettre dans la position minimum comme illustré à la Figure 7.
 - Saisissez le corps du chalumeau en plaçant votre pouce sur le mécanisme de verrouillage de sécurité. En utilisant votre pouce, tirez sur le mécanisme de verrouillage de sécurité tout en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic indiquant qu'il repose à sa place du côté gauche de l'outil, comme illustré à la Figure 8.
 - Appuyez lentement sur le bouton d'allumage jusqu'à ce que le chalumeau s'allume, comme illustré à la Figure 9.
 - Observez le brûleur pour déterminer la présence de la flamme ou, si vous utilisez le diffuseur de flamme, observez le diffuseur de flamme pour voir si la lueur d'une flamme est visible. Écoutez également pour identifier le bruit que fait normalement une flamme de chalumeau.
- S'il n'y a pas de lueur de flamme et si le bruit que vous entendez est celui de gaz qui s'échappe, relâchez la gâchette et répétez les étapes c et d. En cas d'allumage, passez à l'étape f.
- Si vous utilisez le diffuseur de flamme immédiatement après l'allumage initial du chalumeau, fermez le bouton de contrôle de l'air pendant deux secondes, puis remettez-le immédiatement dans sa position d'origine, comme illustré à la Figure 10.



FIG. 9




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 10

- Une fois le chalumeau allumé, vous pouvez maintenir le doigt sur le bouton d'allumage pour préserver la flamme ou faire glisser le bouton de verrouillage dans la position de verrouillage pour permettre un fonctionnement continu.

Pour éteindre l'outil Dremel VersaFlame, déplacez le bouton de verrouillage en état de marche vers la gauche s'il avait été engagé pendant l'utilisation, et relâchez le bouton d'allumage comme illustré à la Figure 11. Ceci coupera immédiatement l'arrivée de gaz butane.

⚠ AVERTISSEMENT Pour éteindre le chalumeau, le bouton de verrouillage en état de marche doit être dans la position déverrouillée. Le fait d'enfoncer et de relâcher le bouton d'allumage n'éteindra pas le chalumeau si le bouton de verrouillage en état de marche a été réglé dans la position de verrouillage en état de marche pendant l'utilisation.

Réglage de la longueur de la flamme et de la température

Le réglage de la longueur de la flamme / de la température peut être effectué en ajustant le mécanisme coulissant pour le contrôle de la flamme, comme illustré à la Figure 12. Pour allonger la flamme et augmenter la température, déplacez le mécanisme coulissant pour le contrôle de la flamme vers la droite. Pour réduire la longueur de la flamme et abaisser la température, déplacez le mécanisme coulissant pour le contrôle de la flamme vers la gauche.

Lorsque vous utilisez l'embout pour brasage/soudage, attendez 25 secondes pour qu'il atteigne la température de fonctionnement nominale. Lorsque vous utilisez seulement le diffuseur de flamme, la soufflante ou le déflecteur, la température de fonctionnement nominale est disponible dès l'allumage.



FIG. 11





FIG. 12

Applications



Utilisation d'une flamme nue

Quand il est configuré pour un fonctionnement avec une flamme nue, l'outil VersaFlame peut être utilisé pour des tâches telles que la caramélisation culinaire, le ressuage de tuyaux en cuivre et la libération d'écrous et de boulons grippés.

Pour utiliser l'outil Dremel VersaFlame avec une flamme nue, retirez le diffuseur de flamme du brûleur s'il avait été installé.



Utilisation avec l'embout pour brasage/soudage

L'embout pour brasage/soudage (qui doit être utilisé avec le diffuseur de flamme) peut être utilisé pour des activités de soudage ordinaires, y compris pour joindre des fils et installer des composants sur des cartes de circuits imprimés.



Utilisation de la soufflante

La soufflante peut être utilisée pour le chauffage de zones en général ainsi que pour le décapage de peintures et d'autres enduits.



Utilisation avec le déflecteur

Le déflecteur (qui doit être utilisé avec la soufflante) peut être employé pour faire rétrécir des matériaux isolants thermosensibles tels que des gaines de fils électriques et pour chauffer d'autres matériaux thermosensibles.

Maintenance & rangement

Maintenance

Nettoyez l'extérieur de l'outil avec un tissu propre et sec. Si nécessaire, utilisez un tissu humide.

Après avoir effectué une soudure, afin de nettoyer l'embout pour brasage/soudage, essuyez cet embout sur une éponge humide pendant qu'il est toujours chaud et que la brasure est en fusion.

Ne nettoyez jamais l'embout pour brasage/soudage avec du papier de verre, car cela réduirait sa durée de vie.

Rangement

Assurez-vous que le bouton de verrouillage en état de marche est dans la position déverrouillée et que la gâchette est verrouillée en état d'impossibilité de mise en marche avec le mécanisme de verrouillage de sécurité.

Attendez quelques minutes que le chalumeau refroidisse.

Après que le chalumeau aura suffisamment refroidi, rangez-le à un endroit hors de la portée des enfants.

Garantie limitée de Dremel®

Votre produit Dremel est garanti contre les vices de matériau ou de façon pendant un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Dans l'hypothèse où le produit ne se conformerait pas à cette garantie écrite, veuillez procéder de la façon suivante :

1. NE RAPPORTEZ PAS votre produit à l'endroit où vous l'avez acheté.
2. Emballez avec soin le produit seul, sans aucun autre article, et renvoyez-le, en port payé, accompagné :
 - A. d'une copie de votre justificatif d'achat daté (veuillez en garder une copie pour vous-même)
 - B. d'une déclaration écrite concernant la nature du problème
 - C. d'une indication de vos nom, adresse et numéro de téléphone, à l'adresse suivante :

ÉTATS-UNIS
Dremel Service Center
4915 21st Street
Racine, WI 53406

OU

CANADA
Giles Tool Agency
Scarborough, Ont.
Canada M1K 3K9 1-416-287-3000

À L'EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE CONTINENTAL DES ÉTATS-UNIS

Consultez votre distributeur local ou écrivez à Dremel : 4915 21st Street Racine, WI 53406

Nous vous recommandons d'assurer le paquet contre la perte ou les dommages en cours de route dont nous ne pouvons assumer la responsabilité.

Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur enregistré d'origine. LES DOMMAGES AU PRODUIT RÉSULTANT DE MANIPULATIONS ABUSIVES, D'ACCIDENTS, D'USAGES ABUSIFS, DE NÉGLIGENCE, DE RÉPARATIONS OU D'ALTÉRATIONS NON AUTORISÉES, D'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON APPROUVÉS OU D'AUTRES CAUSES NON LIÉES AU MATÉRIAU OU À LA FAÇON NE SONT PAS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE.

Aucun employé, mandataire, vendeur ou autre n'est autorisé à accorder des garanties au nom de Dremel. Si l'inspection effectuée par Dremel révèle que le problème a été causé par un problème de matériau ou de façon dans les limites de la garantie, Dremel réparera ou remplacera le produit gratuitement et renverra le produit en port payé. Si elles peuvent être effectuées, les réparations rendues nécessaires par l'usure normale ou un usage abusif, ou les réparations du produit une fois la période de garantie expirée, seront facturées aux tarifs réguliers de l'usine.

DREMEL N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION ET D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER EN PLUS DE L'OBLIGATION SUSVISÉE SONT REJETÉES PAR LES PRÉSENTES PAR DREMEL ET EXCLUES DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

Cette garantie vous accorde certains droits précis, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un endroit à un autre. L'obligation du garant se limite à réparer ou remplacer le produit. Le garant n'est responsable d'aucun dommage accessoire ou indirect attribuable à de telles défaillances alléguées. Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ; il se peut donc que les limitations ou l'exclusion qui précède ne s'appliquent pas à vous.

En ce qui concerne les prix et la façon de vous prévaloir de la garantie sur le territoire continental des États-Unis, mettez-vous en contact avec votre distributeur Dremel local.

Importé pour Dremel® aux É.-U. par :

Robert Bosch Tool Corporation
1800 West Central Road

Mount Prospect, Illinois 60056 (États-Unis)

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES. GUARDAR TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

⚠ PELIGRO Leer todas las instrucciones en este manual y familiarizarse con el soplete antes de encenderlo y usarlo. Hacer caso omiso de las advertencias e instrucciones podría dar lugar a un incendio o explosión que podría causar daños materiales, lesiones corporales graves o la muerte.

El tanque contiene gas a presión sumamente inflamable.

Mantener el soplete fuera del alcance de niños y de toda persona que no haya leído estas instrucciones de funcionamiento y seguridad.

No apuntar la llama o el orificio de escape del soplete hacia la cara, hacia otras personas o hacia artículos inflamables.

Adoptar precauciones para no calentar el tanque de combustible.

No exponer el soplete ni el combustible a temperaturas superiores a 49 °C (120 °F) o luz solar prolongada.

Jamás utilizar el soplete en o alrededor de vapores o líquidos inflamables o materiales explosivos.

Jamás dejar el soplete desatendido mientras esté encendido. Asegurarse de que el soplete esté completamente extinguido después de usarlo.

Jamás perforar el tanque de combustible o exponer el soplete a llamas externas.

Jamás intentar reparar o calentar un recipiente que haya contenido líquido o gas inflamable o alguna sustancia química. Calentar estos contenedores puede causar un incendio o una explosión.

Jamás usar el soplete cerca de sustancias o materiales combustibles (combustibles, trapos, toallas, productos de papel, etc.). Ser prudente en torno a vehículos automotrices o cualesquier productos accionados a gasolina y estar conciente de tuberías y tanques de combustible ocultos.

Al colocar aparte el soplete, asegurarse de que no esté orientado hacia objetos que pudieran encenderse.

No inhalar gas, humo, vapor o rocío. En caso de inhalación, retirar a la persona afectada hacia el aire fresco. Siempre usar el soplete en un área bien ventilada.

Usar una máscara de protección respiratoria al trabajar en aplicaciones donde pudieran haber vapores tóxicos o nauseabundos. Evitar los humos de fundentes, pintura a base de plomo y toda operación de calentamiento de metales. Podrían haber humos de cadmiado y galvanización de metales.

Evitar el contacto del combustible con los ojos o la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.

Siempre proteger el soplete contra impactos o caídas sobre el piso o superficies duras. Jamás usar el soplete si se sospecha alguna avería.

No modificar el soplete ni alterar la configuración de fábrica de ninguna manera.

Siempre usar piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.

Leer las instrucciones de reabastecimiento de combustible antes de reabastecer de combustible el soplete.

No fumar mientras se abastece, reabastece o utiliza el soplete.

⚠ ADVERTENCIA Antes de usar el soplete, revisar todas las piezas individuales para determinar que funcionen apropiadamente y no presenten averías.

No usar este soplete para calentar, moldear o doblar láminas de plástico, moldes o tubería de plástico.

Se debe tener sumo cuidado al retirar pintura. Las peladuras, el residuo y los vapores de la pintura podrían contener plomo, el cual es tóxico. Toda pintura de fecha anterior a 1977 podría contener plomo y la pintura aplicada a viviendas antes de 1950 probablemente contiene plomo. Una vez depositado en superficies, el contacto mano-boca puede llevar a la ingestión de plomo. La exposición inclusive a niveles bajos de plomo puede causar daños irreversibles al cerebro y al sistema nervioso; los niños de corta edad y los fetos son especialmente vulnerables. Antes de comenzar todo proceso de retirar pintura se debe determinar si la pintura que se está retirando contiene plomo. Esto lo puede hacer el departamento de salud local o un profesional que utilice un analizador de pintura para determinar el contenido de plomo de la pintura a retirarse. ÚNICAMENTE UN PROFESIONAL HA DE RETIRAR PINTURA A BASE DE PLOMO, Y NO SE LA HA DE RETIRAR CON SOPLETE.

Las personas que retiran pintura deben seguir estas directrices:

1) Llevar la pieza de trabajo al aire libre. Si esto no es posible, mantener el área de trabajo bien ventilada. Abrir las ventanas y colocar un ventilador de extracción en una de ellas. Asegurarse de que el ventilador lleve el aire del interior hacia el exterior.

2) Retirar o cubrir el alfombrado, las alfombras, los muebles, la ropa, los utensilios de cocina y los conductos de aire.

3) Colocar mantas en el área de trabajo para atrapar fragmentos o peladuras de pintura. Vestir indumentaria protectora tal como camisas adicionales, mono de trabajo y sombreros.

4) Trabajar en una habitación a la vez. Se debe sacar el mobiliario o colocarlo en el centro de la habitación y cubrirlo. Se deben aislar las áreas de trabajo del resto de la vivienda mediante el sellado del vano de las puertas con mantas.

5) Los niños, las mujeres embarazadas o posiblemente embarazadas y las madres lactantes no deben estar presentes en el área de trabajo sino hasta que se haya concluido el trabajo y se haya completado la limpieza.

6) Usar una máscara respiratoria antipolvo o una máscara respiratoria de filtro doble (polvo y humo) que haya sido aprobada por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) o el Departamento de Minería de los Estados Unidos o las autoridades locales competentes. Estas máscaras y los

filtros cambiables están fácilmente disponibles en las principales ferreterías. Asegurarse de que la máscara quede ajustada. La barba y el vello facial podrían impedir el sellado correcto de las máscaras. Cambiar los filtros a menudo. LAS MÁSCARAS DE PAPEL DESECHABLES NO SON ADECUADAS.

7) Tener cuidado al usar el soplete. Puesto que el calor excesivo genera humos, que pueden ser inhalados por el usuario, mantener el soplete en movimiento.

8) Mantener alimentos y bebidas fuera del área de trabajo. Lavarse las manos, los brazos y la cara y enjuagarse la boca antes de comer o beber. No fumar ni mascar chicle o tabaco en el área de trabajo.

9) Trapear los pisos con un trapeador húmedo para limpiar toda la pintura retirada y el polvo. Usar un paño húmedo para limpiar todas las paredes, umbrales y cualquier otra superficie donde haya polvo o pintura adheridos. NO BARRER, DESEMPOLVAR EN SECO O LIMPIAR CON ASPIRADORA. Usar un detergente con alto contenido de fosfato o fosfato trisódico para lavar y trapear las áreas de trabajo.

10) Al final de cada sesión de trabajo colocar los residuos de pintura y despojos en una bolsa plástica doble, cerrarla con cinta adhesiva o amarres de retorcer y eliminarla apropiadamente.

11) Quitarse la indumentaria protectora y el calzado de trabajo en el área de trabajo para no llevar polvo hacia el resto de la vivienda. Lavar la indumentaria de trabajo por separado. Limpiar el calzado con un trapo húmedo que luego se lava junto con la indumentaria de trabajo. Lavarse el cabello y el cuerpo completamente con agua y jabón.

Jamás intentar usar el soplete como encendedor de cigarrillos, puros o pipas.

Siempre usar protección ocular al encender y usar el soplete.

Mantener el cabello y la indumentaria alejados de la llama. La indumentaria holgada o el cabello largo puede incendiarse. La soldadura caliente puede causar quemaduras.

Usar únicamente combustible de butano líquido al abastecer o reabastecer el soplete.

Antes de usar el soplete y después de reabastecerlo, asegurarse de que no hayan fugas. Jamás usar una llama para averiguar si hay fugas. Si se sospecha que hay una fuga, usar una solución de agua jabonosa y observar si hay burbujeo continuo.

Encender el soplete lejos de la cara, manos, indumentaria u otro material inflamable.

Para extinguir el soplete el botón de retención ha de estar en la posición desactivada. Oprimir y soltar el botón de encendido no extingue el soplete si se desplazó el botón de retención a la posición de retención durante el uso.

Descontinuar el flujo de gas si el soplete se extingue accidentalmente.

Siempre inspeccionar para asegurarse de no estar calentando piezas o materiales no previstos. Podría haber conducción de calor a objetos o sustancias cercanas que podrían encenderse o verse sometidos a sobrepresión al calentarse.

Utilizar métodos especificados por OSHA para decapar al preparar piezas de trabajo de metal para calentamiento.

Al manipular piezas de trabajo con ambas manos, siempre asegurarse de que el soplete descansa de manera segura en el soporte. El tanque sin el soporte no brinda apoyo estable.

No tocar el guardallama, el difusor de llama, las boquillas y accesorios del soplete sino hasta que se hayan enfriado. El guardallama, el difusor de llama, las boquillas y accesorios del soplete se calientan muchísimo y permanecen calientes después de extinguirse la llama.

Tener cuidado al usar el soplete al aire libre. El sol radiante dificulta ver la llama del soplete. El viento podría acarrear calor o chispas hacia el usuario, áreas no previstas para calentamiento o materiales combustibles.

Dejar que el soplete enfríe completamente antes de reabastecerlo de combustible, cambiar accesorios, limpiarlo o guardarlo.

Guardar el soplete en áreas bien ventiladas.

Usar únicamente accesorios Dremel para asegurar el funcionamiento apropiado del VersaFlame Dremel.


No empacar este artículo ni ningún otro artículo a gas inflamable en ningún equipaje registrado o de mano. El Reglamento de Materiales Peligrosos del Departamento de Transporte prohíbe el transporte de butano u otros productos de gas inflamable en aviones de pasajeros.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

La Dremel VersaFlame 2200 cumple o excede el Estándar de Seguridad CPSC para encendedores multiuso del código 16 C.F.R. § 1212.17(b) y la Ley Federal Estadounidense sobre Sustancias Peligrosas (FHSA).

Descripción funcional

VersaFlame Dremel®



Instrucciones de uso

ADVERTENCIA Al usar el soplete observar todas las advertencias e instrucciones de seguridad provistas.

En clima frío el tamaño de la llama será más pequeño. Para producir una llama más grande, precalentar el soplete hasta la temperatura ambiente antes de usarlo.

Asegurarse de que todos los accesorios estén apretados de manera segura antes de encender el soplete.

Familiarizarse con la construcción de los componentes del VersaFlame Dremel (Figura 1), y con sus accesorios antes de usarlo.

Operación de abastecimiento y reabastecimiento

Se ha de abastecer o reabastecer el tanque de combustible en un lugar bien ventilado alejado de toda fuente posible de encendido. Asegurarse de observar las instrucciones de seguridad y avisos de advertencia provistos por el fabricante del combustible de butano líquido. Asegurarse de que el gas a utilizarse sea gas de butano refinado que también se pueda utilizar para encendedores.

1. Sujetar el VersaFlame con la válvula de abastecimiento hacia arriba; luego, invertir el contenedor de combustible e insertar la punta en la válvula de abastecimiento como se ilustra en la Figura 2.
2. Empujar el contenedor de combustible y el soplete entre sí para permitir que el combustible fluya hacia el tanque de combustible del soplete. El tanque de combustible del VersaFlame debe llenarse en aproximadamente 10 segundos.
3. Parar el reabastecimiento una vez que el combustible comience a escapar en la válvula de abastecimiento.
4. Esperar al menos 3 minutos para permitir que el gas combustible se estabilice antes de encender el VersaFlame.

Instalación o cambio de boquillas

El uso de la boquilla de soldar requiere que el difusor de llama esté instalado. El uso del deflector requiere que el soplador esté instalado. Consultar la Figura 1.

Instalación del difusor de llama: Deslizar la parte estrecha del difusor de llama hacia el interior del quemador. Asegurarse de que la ranura del difusor de llama esté alineado con la marca blanca del quemador como se ilustra en la Figura 3. Para retirarlo, seguir los pasos de instalación en orden inverso.

Instalación de la boquilla para soldar: Enroscar la boquilla para soldar en el difusor de llama y apretarla con la llave de 7 mm suministrada, como se ilustra en la Figura 4. Para retirarlo, seguir los pasos de instalación en orden inverso.

Instalación del soplador: Aflojar el tornillo para colocar el quemador del VersaFlame en el soplador. Apretar nuevamente el tornillo como se ilustra en la Figura 5 (desatornillador no provisto) para asegurar el soplador en el VersaFlame. Para retirarlo, seguir los pasos de instalación en orden inverso.

Instalación del deflector: Insertar el deflector en el extremo abierto del soplador como se ilustra en la Figura 5. Para retirarlo, seguir los pasos de instalación en orden inverso.

FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5



Encendido y uso del VersaFlame Dremel

El VersaFlame Dremel está equipado con un mecanismo de seguridad previsto para proteger contra el encendido accidental.

Encendido del soplete:

- a. Alinear la perilla de control de aire como se ilustra en la Figura 6 para abrirla.
- b. Girar la corredera de control de llama a la posición mínima como se ilustra en la Figura 7.
- c. Agarrar el cilindro del soplete mientras se coloca el pulgar en el seguro. Con el pulgar, tirar del seguro hacia abajo a la vez que se gira el seguro en sentido horario hasta que encaje en posición con un chasquido en el lado izquierdo de la herramienta, como se ilustra en la Figura 8.
- d. Oprimir lentamente el botón de encendido hasta que el soplete encienda, como se ilustra en la Figura 9.
- e. Observar el quemador para detectar la llama, o si se usa el difusor de llama, observar el difusor de llama para determinar si el resplandor de la llama es visible. También, prestar atención al sonido de la llama del soplete.

Si no hay resplandor de llama y el sonido es de fuga de gas, soltar el botón de encendido y repetir los pasos c y d. Si el encendido ocurre, continuar con el paso f.

- f. Si se usa el difusor de llama, inmediatamente después del encendido inicial del soplete cerrar la perilla de control de aire durante 2 segundos; entonces retornarla inmediatamente a su posición original como se ilustra en la Figura 10.

FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8





FIG. 9



FIG. 10



g. Una vez que el soplete está encendido, se puede tener apretado el botón de encendido para mantener la llama, o deslizar el botón de retención para operación continua.

Para apagar el VersaFlame Dremel, mover el botón de retención hacia la izquierda, si estaba activado durante el uso, y soltar el botón de encendido como se ilustra en la Figura 11. Esto detendrá inmediatamente el flujo de gas butano.

ADVERTENCIA Para extinguir el soplete el botón de retención ha de estar en la posición desactivada. Oprimir y soltar el botón de encendido no extingue el soplete si se desplazó el botón de retención a la posición de retención durante el uso.

Ajuste de la longitud y temperatura de la llama

El ajuste de la longitud y temperatura de la llama se puede efectuar mediante el ajuste de la corredera de control de llama como se ilustra en la Figura 12. Para aumentar la longitud y temperatura de la llama, mover la corredera de control de llama hacia la derecha. Para disminuir la longitud y temperatura de la llama, mover la corredera de control de llama hacia la izquierda.

Al usar la boquilla de soldar dejar transcurrir 25 segundos para que la boquilla alcance la temperatura plena. Al usar únicamente el difusor de llama, el soplador o el deflector, la temperatura plena está disponible inmediatamente después del encendido.




FIG. 12





FIG. 11


Aplicaciones



Cómo usar una llama abierta

Al configurarlo para llama abierta, se puede usar el VersaFlame para tareas como caramelización culinaria, soldadura de tubería de cobre por fusión y liberación de tuercas y pernos agarrotados.

Para usar el VersaFlame Dremel con llama abierta, retirar el difusor de llama del quemador si está instalado.



Uso con boquilla para soldadura

Se puede usar la boquilla de soldadura (a usarse con el difusor de llama) para actividades normales de soldadura, incluida la unión de conductores eléctricos y la instalación de componentes en tarjetas de circuitos impresos.



Cómo usar el soplador

Se puede usar el soplador para calentamiento de un área general y retiro de pintura o decapado.



Uso con el deflector

Se puede usar el deflector (a ser usado con el soplador) para la contracción de aislamiento termosensible en torno a cableado eléctrico y calentamiento de otros materiales termosensibles.

Mantenimiento y almacenamiento

Mantenimiento

Limpiar el exterior de la herramienta con un paño seco y limpio. Si fuera necesario, utilizar un paño húmedo.

Al soldar, para limpiar la boquilla de soldar, frotar la boquilla en una esponja húmeda mientras aún está caliente y la soldadura esté fundida.

Jamás limpiar la boquilla de soldar con lija puesto que esto reduce su vida útil.

Almacenamiento

Asegurarse de que el botón de retención esté en la posición desactivada y de que el gatillo esté bloqueado con el seguro.

Dejar que el soplete enfríe durante unos cuantos minutos.

Cuando el soplete esté frío, almacenarlo fuera del alcance de niños.